



Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth®

CD, USB, FM
Vymeniteľné predné kryty, 2
súpravy
40 W



BTM5000



Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si svoju hudbu a obsah online cez akýkoľvek smartfón pomocou tohto zvukového mikrosystému Philips. Prehrávajte hudbu z viacerých zdrojov s čistým a detailným zvukom. Zariadenie sa dodáva s vymeniteľnými prednými krytmi, vďaka ktorým bude váš zážitok ešte pestrejší.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Celkový výstupný výkon 40 W RMS
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy

pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Mylarový výškový reproduktor
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, 3,5" hlbokotónový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Podpora ID3 textu: áno
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, Ponuka, nahor a nadol, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a pozastaviť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

- RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, FM anténa, Ľavé a pravé reproduktory
- Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm, Rádiobudík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- Diaľkové ovládanie: áno
- Manuál používateľa: Viacjazyčný

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 5.8 kg
- Šírka hlavnej jednotky: 210 mm
- Výška hlavnej jednotky: 132 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 242 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 200 x 220 mm
- Výška hlavného reproduktora: 132 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 500 x 290 x 278 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 08 71258 16397 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com