

Philips  
เครื่องเล่น DVD



DVP4088

## กินพื้นที่น้อย แต่ให้ภาพที่ยอดเยี่ยม

เพลิดเพลินกับดนตรีและภาพยนตร์ที่ให้ภาพและเสียงไฮคมชัดได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ  
ความบันเทิงภายในบ้านที่คุณควบคุมได้ตามต้องการ

### เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพสูง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Smart Sound ช่วยในการตั้งค่าเสียง

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล

### ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

**PHILIPS**

sense and simplicity

# รายละเอียดเฉพาะ

# ไฮไลต์

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง, 3/2 - 2/2 motion pull down

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- อัตราบิต MP3: 32 - 256 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/

- RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์, กล้องภาพ

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน

## กำลังไฟ

- การไหลพลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไม้ปรับกระจกทั่วโลก, ไม้ปรับกระจก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 226 x 48 x 209 มม.

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่น MP3, WMA และ JPEG และพบกับความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

## Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ดูมีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอกอนตามความสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

## Smart Sound

Smart Sound ช่วยให้คุณตั้งค่าเสียงได้อย่างมีคุณภาพสำหรับเสียงทุ้มพิเศษ เสียงทุ้ม เสียงแหลม และความสมดุลเสียง คุณจึงได้รับประสบการณ์การรับชมได้อย่างดีที่สุดใน



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37637  
EAN: 87 12581 40029 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com