

Philips
Micro HiFi-systeem

- MP3/WMA-CD-weergave
- Directe weergave vanaf USB

MCM177



Geweldig geluid in een stijlvol ontwerp

met directe weergave vanaf USB

Het systeem straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in technologie en vormgeving. Dankzij de USB Direct-functie kunt u uw MP3/WMA-bestanden afspelen en op afstand bedienen vanaf uw draagbare speler en USB-apparaat.

Verrijk uw luisterervaring

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Eenvoudig te gebruiken

- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Wekker- en sleeptimerfuncties

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale

frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het

basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluid perceptie kunt genieten.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Bovenzijde
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Radioband: FM-zender
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: FM-antenne
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm, Analoge

- audio-ingang (L/R)
- USB: USB-poort

Gemak

- Schermtype: LCD
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Wereldwijde garantietafel
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- AC/DC-adapter: Stroomvoorziening met schakelfunctie

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,9 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2013-05-13

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com