

Philips
Магнитола с CD

MP3

AZ2538



Дистанционное управление MP3-музыкой с компьютера

Устройство AZ2538 - это уникальный дизайн двойной ориентации для вертикального или горизонтального монтажа, в зависимости от места. Для истинных ценителей. С функцией USB PC Link для воспроизведения музыки с компьютера и игровым портом для полного погружения в игру Вас ждут сильные впечатления.

Музыка в формате MP3 на кончиках ваших пальцев

- Функция USB PC link превратит компьютер в музыкальный проигрыватель MP3-файлов
- Отображение названий песен списков воспроизв. для облегчения навигации
- Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный CD-диск.

Готовность к игре

- Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
- Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания

Уникальный дизайн, подходящий для любого места

- Установка в вертикальном положении эстетичных, компактных плееров

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

USB PC Link

Функция USB PC Link позволяет Вам воспроизводить музыку в формате MP3 через мощные динамики аудиосистем Philips, а не через динамики компьютера. Подсоединив компьютер непосредственно к вашей аудиосистеме с помощью кабеля USB, можно направлять музыку в формате MP3 прямо на аудиосистему, превратив таким образом свой компьютер в "большой музыкальный MP3-проигрыватель". Кнопки управления на аудиосистеме и пульт ДУ обеспечивают простоту навигации и управления музыкой в формате MP3, хранящейся в списке воспроизведения программы MusicMatch. На дисплее аудиосистемы отображаются также названия песен и истекшее время воспроизведения.

Отображение названий песен

Отображение названий песен списков воспроизв. для облегчения навигации

Воспроизведение MP3-CD

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 - это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Игровой порт

Игровой порт - это простое решение подключения по соединению вашей игровой приставки с аудиосистемой для получения улучшенного качества звучания. Функция Game Sound Mode предлагает три отличных настройки звука. Режим Speed добавляет адреналина в играх со скоростным вождением и полетами, а режим Punch добавляет мощи в играх, связанных с рукопашным боем. И, наконец, режим Blast позволяет Вам ощутить весь эффект взрывов в боевых играх. Функция Game Mix, MIX-IT, доступная в мини-системах класса Hi-Fi, позволяет микшировать игровые звуковые эффекты со звуком любимых записей компакт-диска, радиостанции или внешнего аудиоплеера.

Предв. настройки звукового режима

Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

Установка в вертикальном положении

Установка в вертикальном положении экономит место и улучшает эстетику вашего устройства, предоставляя выбор установки магнитолы с CD в обычном горизонтальном положении, или в более привлекательном вертикальном положении с экономией места. Инновационная технология и дизайн гарантируют, что система одинаково хорошо работает и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Кроме того, специально разработанная подставка для магнитолы с CD надежно удерживает ее, и вы можете наслаждаться высоким качеством звучания при вертикальном положении устройства.

Характеристики

Звук

- Эквилайзер: 3-х полосный
- Установки эквалайзера: Игровые предусл. (Blast, Punch, Speed)
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Выходная мощность (RMS): 2X4 Вт
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Динамики

- Встроенные динамики: 2
- Окончание: Металл
- Улучшенные акустич. системы: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Динамики

Аудиовоспроизведение

- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузки: Верхняя сторона
- программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Возможность соединения

- Цифровой аудиовход для данных: Аудио лев./пр. (RCA) - 2
- Вход Aux: Игровой порт
- Наушники: 3,5 мм
- Функция PC Link: USB 1.1
- Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
- Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS (желтый cinch)

Удобство

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цифры на дисплее: 7
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Компакт-диск с ПО и руководством, Кабель USB, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат
- Подставка: Подставка для размещения вертикально

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 645 x 230 x 348 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 520 x 178 x 287 мм
- Вес: 4,5 кг
- Вес, включая упаковку: 6,5 кг

Питание

- Тип батареи: LR20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 8



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com