

Philips
Intern stasjon (bulkutgave)

DVD
16x ReWriter

SPD2900BM



Ganske enkelt overlegen ytelse

Dobbeltformatstasjon for 8X skriving til DVD+R DL

16X dobbeltformatstasjon som kombinerer tolags 8X DVD+R og tolags 4X DVD-R

Opplev den nyeste teknologien

- Dobbeltlagskriver for +R og -R, DL-medier
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltstående dobbeltlagsplate

Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R
- 8x skrivehastighet på DVD+R DL

Svært pålitelig og robust

- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet v/høy DVD-hastighet
- ADIP-basert skrivemetode for optimal datagjenkjenning
- Best skrivekvalitet ved høy DVD-hastighet

Anvendelighet

- Plug & Play for enklere installering
- Dobbelt format

PHILIPS
sense and simplicity

Intern stasjon (bulkutgave)
DVD 16x ReWriter

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **DVD+R:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kB/sek) ved CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) ved P-CAV

Omskrivingshastighet

- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **CD-RW:** 32X (4800 kB/sek) ved Z-CLV på ultrarask plate
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, Analog lyd venstre/høyre ut 2x, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug & Play

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 100 MB
- **PC-operativsystem:** Win 98 SE, 2000, Me, XP
- **Processor:** Pentium 3 550 MHz eller raskere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Mål

- **Produktmål (BxDxH), tommer:** 146 x 178 x 42
- **Produktvekt:** 0,9 kg

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Strømforbruk:** 12 W

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 5–90 % RH (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Tilgangstid:** CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms (typisk)
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210006052
- **Bruttovekt:** 0,9 kg
- **Høyde:** 42 mm
- **Lengde:** 178 mm
- **Bredde:** 146 mm

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 11 kg
- **Lengde:** 525 mm
- **Bredde:** 320 mm
- **Høyde:** 237 mm
- **Antall:** 10

Ytre eske 2

- **Antall:** 480

SPD2900BM/00

Produkt høydepunkter

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Enkeltstående dobbeltlagsplate med lagringskapasitet på 8,5 GB

16X skrivehastighet på DVD+R/-R

Toppshastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

8x dobbeltlags skrivehastighet +R DL

En ny stasjon med kraftigere laser for å redusere brennetiden for dobbeltlagsplater

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

ADIP-skrivemetode

Stasjonen kjenner igjen og bruker full ADIP-informasjon fra mediet for å finne den mest optimale skrivehastigheten.



Utgivelsesdato
2007-08-07

Versjon: 3.0

I2 NC: 9082 100 06052
EAN: 87 10895 93213 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com