

Philips
DVD/SACD 播放機

DivX

DVP5500S



看、聽、播放一切

飛利浦 DVD/SACD 播放機絕對讓您耳目一新！多聲道 Super Audio CD 的音質令人驚豔，環繞音效電影體驗讓您有身歷其境之感，準備進入為您量身打造的娛樂世界吧！

無可比擬的影像表現

- PAL/NTSC 循序掃描提供清晰鮮明的影像
- 108MHz/12 位元視訊處理高解析度影像

純淨多聲道音效

- 多聲道 Super Audio CD 讓您完全沈醉於音樂世界
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 內建 Dolby 數位及 DTS 解碼器

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)



PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3, 16:9
- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 智慧圖像設定

音效

- 數位 / 類比轉換器: 192kHz/24 位元
- 訊噪比: 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz): 85 分貝
- 串音 (1kHz): 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 90 分貝
- 音效系統: Dolby 數位, 杜比 Prologic II, DTS
- 加強音效: 3D 立體環繞音效, 夜間模式, Smart Sound

影片播放

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (視訊模式)
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD 立體聲, SACD 多聲道
- 壓縮格式: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 256 kbps

靜態相片播放

- 播放媒體: 相片光碟, DVD+R/+RW

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 其他連接: 色差視訊輸出循序, CVBS 輸出, 數位音訊多聲道, 數位同軸輸出

便利

- 兒童保護: 父母監控鎖定, 兒童限制開關裝置
- 螢幕顯示語言: 英文, 馬來語, 簡體中文, 繁體中文, 韓文, 泰文

功率

- 電源供應器: 50/60 Hz, 110-240V
- 耗電量: 10 W
- 待機消耗功率: < 0.8 瓦

週邊配件

- 電池: 2 枚三號 (AA) 電池
- 遙控器: 3139 248 72031
- 纜線: 1 x 影音纜線
- 使用者手冊: 英文、簡體中文、繁體中文、馬來西亞文
- 保證卡: 是

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 37 x 265 mm
- 設備重量: 2.17 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 488 x 82 x 352 mm
- 產品含包裝重量: 3.45 kg

產品特點

PAL/NTSC 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 因此呈現更銳利的影像。循序掃描不會先掃描螢幕的奇數行, 然後再掃描偶數行, 而是同時掃描兩個部份, 藉此建立高解析度影像, 給您最佳的視覺體驗。

108MHz/12 位元視訊處理

視訊向上取樣技術可減少失真, 大幅提升畫面品質, 讓一般 13.5MHz 視訊訊號的取樣達到頻率的 8 倍。

多聲道 Super Audio CD

多聲道 SACD 是新一代的音樂格式, 提供超高品質的音樂重現效果。而 5.1 多聲道環繞音效與 CD 全相容功能 (兼具反向相容與正向相容), 帶來無比卓越的音質表現, 您可盡情享受聆聽樂趣。

192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線, 加上 24 位元的解析度, 能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊, 從而重現更豐富的音訊。

內建 DD 及 DTS 解碼器

內建杜比數位解碼器, 無須外部解碼器便能處理六個聲道的音效資訊, 讓您體驗環繞音效, 生動逼真, 有如身歷其境。

包含 DivX 的多種電影格式

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受觀看影片的樂趣。

音樂: SACD Windows Media™ Audio (WMA)

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣。

相片 CD 加上 MP3 播放

相片 CD 是儲存了 MP3 和數位相片的 CD-R 或 CD-RW 光碟。插入相片 CD 到 DVD 機後, 螢幕會跳出選單, 顯示您的 JPEG 或 I 和 MP3 檔案。只需選擇想欣賞的音樂和相片檔案, 然後按下播放或確定, 即可在電視上欣賞相片, 同時聆聽音樂。



發行日期 2007-12-07

版本: 4.0

12 NC: 8622 810 12553
EAN: 87 10895 89758 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com