

Philips
DVD mikro házimozis
rendszer

DVD lejátszás
USB Direct
Kompakt kialakítás

MCD170



Nézzon DVD-filmeket nagyszerű hangzással

Most valóban megtapasztalhatja a mozi audiovizuális élményét nappalijában! A stílusos MCD170 Philips DVD mikro házimozis rendszer dinamikus mélyhangkiemeléssel rendelkezik a mély és gazdag basszushangzashoz.

Minőségi hangteljesítmény

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Több forrásból nagyobb a választási lehetőség

- Kazettaegység automatikus megállás funkcióval
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 2x5 W RMS / 2x10 W zenei teljesítmény / 400 W PMPO

PHILIPS

Fénypontok

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek

kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést,

és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS / 400 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 3"-es mélynyomó

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD
- Lemezlejátszási módok: Szög, Lassú mozgás, Nagyítás, A-B ismétlés, PBC, Szülői felügyelet
- DVD régiókód.: 2
- USB Direct lejátszás: JPEG

Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Elektronikus sebességvezérlés
- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás, automatikus felvételi szint, Egyérintős felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)
- Egyéb csatlakozások: Vonalkimenet, FM antenna, Digitális koaxiális kimenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: magyar, hagyományos kínai, portugál, spanyol
- Háttérfény színe: Kék

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM/MW antenna, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató, 3,5 mm-es sztereó bemenet
- Távezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Felhasználói kézikönyv: magyar, hagyományos kínai
- Gyors üzembe helyezési útmutató: 16 nyelv
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 147 x 231 x 209 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 134 x 233 x 153 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 370 x 270 x 326 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 4,8 kg

Kapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com