

Philips
Mini HiFi-systeem

MP3

FWM15



MP3-CD's afspelen

Het fraaie FWM15 MP3 mini HiFi-systeem biedt een fantastisch, rijk geluid. Eenvoudig en intuïtief en met een geheugen voor 30 uur van uw favoriete MP3-CD-muziek. Dit systeem staat garant voor weergaloos luisterplezier!

Verrijk uw luisterervaring

- Full range bassreflex-luidsprekersysteem
- 2x10 W RMS/2x20 W muziekvermogen

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- Wisselaar voor 3 CD's voor het afspelen van WMA/MP3-CD-muziek
- Dubbel cassettedeck
- 30 uur MP3-CD-muziek afspelen

Persoonlijke geluidsinstellingen

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 2x20 W muziekvermogen
- **Geluidsverbetering:** Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, 3 stappen

Luidsprekers

- **Hoofdluidspreker:** 4 inch woofer, Bassreflex-luidsprekersysteem, Full range

Audioweergave

- **cassettedecktechnologie:** Mechanisch
- **Af speel modi cassette:** Continu afspelen
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Discaf speel modi:** Geheugen voor 40 nummers, Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle
- **Ladertype:** 3-CD-carrousel
- **Aantal decks:** 2
- **Aantal discs:** 3

Audio-opname

- **Cassetteopnameverbetering:** Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/overdracht

- Automatisch digitaal afstemmen
- **Voorkeurzenders:** 40
- **Tunerbereik:** FM-zender, MW
- **Tunerverbeteringen:** Automatisch opslaan, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Andere aansluitingen:** FM-antenne, MW-antenne

Gebruiksgemak

- **Alarmfuncties:** CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- **Klok:** Op het hoofdscherm
- **Displaytype:** FTD
- **energiebesparende stand-bystand:** 1 watt
- **Indicaties:** DIM-modus

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, FM/MW-antenne, Gebruikershandleiding
- **Afstandsbediening:** 21 toetsen

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):** 200 x 310 x 235 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 615 x 414 x 417 mm
- **Afmetingen van set (B x H x D):** 265 x 310 x 330 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 13 kg

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 1 W

Productkenmerken

2x10 W RMS/2x20 W muziekvermogen

Full range bassreflex-luidspreker

Wisselaar voor 3 CD's voor WMA/MP3-CD's

30 uur MP3-CD-muziek

Dubbel cassettedeck

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com