

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM986

Reproducí tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FW986 Hi-Fi con MP3 que te ofrece una potencia total de RMS de 1200 W y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

Sonido potente que podés oír y sentir

- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX
- Potencia de salida total RMS de 1200 W
- Subwoofers duales para graves profundos

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Pasá la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Bandeja para 3 discos

Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Sintonización digital con 40 emisoras

La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de

graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho


para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

60 horas de música en WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 12000W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 1200 W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Increíble Surround, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Parlante principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeters de 2x2", 3 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: Woofer de 10"
- Cantidad de parlantes: 6

Reproducción de sonido

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3
- Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Detener, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetición, Shuffle, Eliminar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Pista individual, Disco individual, Programación de pistas, Programación de programas de radio
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Aux, Entrada de micrófono

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento

automático, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Timer de suspensión
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/MW, Pilas para control remoto, *Adaptador de pin plano, Micrófono
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 269 x 311 x 412 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 235 x 457 x 260 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 303 x 455 x 357 mm
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 140 x 311 x 250 mm
- Peso con embalaje incluido: 51,5 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 5.0.12

12 NC: 8670 000 32609
EAN: 87 12581 35350 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.