

Philips  
Station d'accueil

avec connecteur Lightning  
pour iPod/iPhone  
10 W, fonctionnement piles ou  
secteur

DS3400



## Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS3400 diffuse la musique de votre iPod/iPhone avec un son limpide pendant qu'il charge. Vous avez le choix entre un fonctionnement sur secteur ou batterie, pour une liberté totale.

### Crystal Clear Sound

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Son immersif et dynamique

### Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie
- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

### Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Application ClockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes
- Synchronisation de votre iPhone/iPod avec votre PC
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

**PHILIPS**

Station d'accueil  
avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone, 10 W, fonctionnement piles ou secteur

DS3400/12

## Points forts

### Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

### Son immersif et dynamique

Avec une technologie avancée de traitement du son numérique, deux haut-parleurs actifs et un port de basses, cette station d'accueil remplit votre pièce d'un son naturel et limpide, avec des basses puissantes et profondes.

### Synchronisation avec votre PC

Posez-le sur sa station d'accueil, écoutez-le, synchronisez-le et chargez-le ! Profitez de vos morceaux favoris stockés sur votre iPhone ou iPod pendant qu'il se recharge. Il se synchronise également avec votre PC via la connexion de l'enceinte au moyen d'un câble USB.

### Application ClockStudio gratuite



L'application gratuite apporte un grand choix de fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure ou même utiliser vos images préférées en tant que fond d'écran. ClockStudio vous permet également d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier. Des mises à jour de skins et de nouvelles fonctions sont prévues pour bientôt.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle.

L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

### Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

### Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 10 W eff.
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- PC Link: USB 2.0

## Alimentation

- Type de pile: AA (LR6)
- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,55 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):  
274 x 143 x 136 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):

- 350 x 140 x 186 mm
- Poids du produit: 1 kg

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

## Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

## Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: ClockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Prévisions météo sur 5 jours
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Horloge: Affichage analogique, affichage numérique, affichage numérique avec diaporama en arrière-plan



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 67688 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)