

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

MP3/WMA-CD
USB

MCM700



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Stylowa, niewielka mikrowieża MCM700 z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB spełni wszelkie potrzeby związane z dźwiękiem. Budzące podziw lustrzane wykończenie jednostki centralnej połączono z wysokiej jakości dźwiękiem, płynącym się ze stylowych, wykończonych w drewnie głośników.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Moc muzyczna 2 x 80 W RMS/2 x 160 W

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Konstrukcja, która pasuje do Twojego wnętrza

- Eleganckie głośniki w drewnie
- Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń

PHILIPS

Zalety

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i wydadnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie wydadnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do

wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośność

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

Eleganckie głośniki w drewnie

Eleganckie głośniki w drewnie

Moc muzyczna 2 x 80 W RMS/2 x 160 W

Moc muzyczna 2 x 80 W RMS/2 x 160 W

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia.

Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.


Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń

Mikrowieża jest wyposażona w podstawę z czterema trójkątnymi nóżkami. Zapobiega ona zniekształceniom dźwięku powodowanym przez drgania, przegrzanie i zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez wzmacniacz i szufladę na płyty CD. Zastosowanie tej podstawy pozwala uzyskać płynne i doskonałe odtwarzanie dźwięku.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: wzmocnienie częstotliwości skrajnych, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 4 cale, Wysokotonowy piezo
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 40

- RDS: Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 24-przyciskowy z baterią litową
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 10,35 kg
- Głębokość głównego głośnika: 215 mm
- Szerokość głośnika głównego: 145 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 268 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 156 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 208 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 475 mm
- Głębokość opakowania: 330 mm
- Wysokość głośnika głównego: 230 mm

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

