

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3/WMA

MCM9



## Játsszon le MP3- és WMA-CD lemezt

kifinomult stílusban - nagyszerű hangzással

A kifejezetten a legmodernebb technológiát és stílust kedvelők számára kifejlesztett rendszer kifinomultságot és minőséget nyújt. Engedje szabadjára lelke zenerajongó felét, és élvezze az MP3/WMA-CD lemez erőteljes, dinamikus hangszórókon át érkező hangzását.

### Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Vasfolyadékös, magas h. kúphangszóró
- Lapos fém kúpos mélynyomó
- Kétutas, mélyreflexes hangszórórendszer
- 2x50 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény

### Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi

- 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása

### Egyéni hangzás-beállítások

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

### Ez is jól hangzik

- Elegáns fafűletű hangszórók

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2x100 watt zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

### Hangszórók

- **Fő hangszóró:** Kétutas, Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer, 5,25"-es mélynyomó, 2"-es magasságárzó, Levehető hangszórórácsok

### Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Lemezlejátszási módok:** 99 darab programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- **Betöltő típus:** Motoros, Tálca
- **ID3 tag támogatás**
- **kazettaegység technológia:** Full Logical
- **Kazettalejátszási módok:** Automatikus irányváltás (lejátszás), Elektronikus sebességszabályozás, Teljesen automatikus megállítást, Kazetta fordulatszámoló

### Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** Szalag
- **Fejlesztett kazettaátvétel:** automatikus felvételi szint, CD-vel szinkronizált felvételinclítés, Egyszerű felvétel

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- **RDS:** Állomásnév, Programtípus, Rádiótext, RDS

- órabeállítás, Hírek
- **Állomásbeállítások:** 40
- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

### Csatlakoztathatóság

- **Aux be:** Bemenő vonal (line in)
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** FM antenna, MW antenna

### Kényelem

- **Ébresztők:** CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Magnós ébresztő, Szundítás, Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **Kijelző típusa:** Fehér FTD (fluoreszcens kijelző)
- **Javaslatok:** DIM üzemmód
- **Eco készenléti állapot:** 0,5 W

### Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Váltakozó áramú hálózati kábel, FM/MW antenna
- **Távvezérlő:** 32 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

### Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 175 x 252 x 350 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 175 x 252 x 215 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 524 x 353 x 408 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 12,9 kg

## Termékkijelölések

### MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás

Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét lehetővé tevő, legerjedtebb szabványos hangtömörítési formátumává vált. A Windows Media Audio (WMA) erősen tömörített digitális audioformátum, amely nagyszerű hangot biztosít a zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene tárolására is alkalmas.

### Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználásával az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

### Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhangszabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashangszabályozás elsősorban a zene magas hangjainak az erősítésével foglalkozik, míg a mélyhangszabályozás az alacsony hangok szintjének erősítésével. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen több vagy kevesebb hangsúlyt adhat a mélyebb vagy a magasabb hangoknak, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhangszabályozás elősegíti, hogy kedve szerint hallgassa a zenét.



Kiadás dátuma  
2007-11-06

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 100 12264  
EAN: 87 10895 86418 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)