



Philips
Digital PhotoFrame

26,4 cm (10,4")
Seitenverhältnis 16:9

SPF4610

"... an diesem Tag konnte ich einfach
nicht aufhören, zu lachen!"

Lassen Sie Ihre schönsten Erinnerungsfotos mit dem Philips PhotoFrame das ganze Jahr über immer wieder aufleben. Dieser kompakte Fotorahmen lässt sich leicht bedienen und passt zu jeder Inneneinrichtung.

Qualitativ hochwertige Anzeige für ein einzigartiges Erlebnis

- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Schnelles übersichtliches Menü zum Blättern, Suchen und Ordnen
- Automatische Diashow von der Speicherkarte
- Vergessen Sie nie die Zeit dank lustiger Uhren

Umweltfreundliches Design

- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten
- Unsere kleinen Verpackungen minimieren den Materialverbrauch.

PHILIPS

Besonderheiten

Kleine Verpackungen

Unsere Verpackungen sind so klein wie möglich, um den Materialverbrauch bei der Herstellung sowie den Benzinverbrauch beim Transport zu minimieren.

Automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

Vergessen Sie nie die Zeit dank lustiger Uhren

Stellen Sie den Uhrmodus Ihres PhotoFrame ein, wenn Sie keine Fotos anzeigen.

Automatischer Start einer Diashow

Die Diashow startet automatisch, wenn Sie die Speicherkarte eingelegt haben.

imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

Schnelles übersichtliches Menü

Dank des einzigartigen, schnellen und übersichtlichen Menüs von Philips können Sie Ihre Fotos ganz bequem durchblättern, durchsuchen und ordnen.



Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 128 MB (für 1000 Fotos)
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro

Außenkarton

- Länge: 34,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 20,6 cm
- Bruttogewicht: 2,891 kg
- Höhe: 28 cm
- GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Nettogewicht: 1,659 kg
- Eigengewicht: 1,232 kg

Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten
- Behördliche Zulassung: CE, GOST
- Positionierung: Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht

Leistung

- Stromverbrauch: 3 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 5 V
- DC-Ausgang Ampere: 0.65 A
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Höhe: 26,5 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 33,5 cm
- Tiefe: 6,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 60336 6
- Bruttogewicht: 0,873 kg
- Nettogewicht: 0,553 kg
- Eigengewicht: 0,320 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter
- Bedienungsanleitung: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 286,5 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 189,5 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 122 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Effektive Bildfläche: 1024 x 600
- Kontrastverhältnis (Standard): 500:1
- Auflösung des Displays: 1024 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/ 110 ° (V), 120 ° (H)/100 ° (V)
- Helligkeit: 160 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 2.1.4

EAN: 87 12581 60336 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com