

Philips  
DVD-speler



DVP3520

## Geschikt voor alle discs en indelingen

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### Speel al uw films en muziek af

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

### Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

### Eenvoudig te gebruiken

- My Wallpaper voor een persoonlijk welkomstschermb
- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave

## Multimediatoepassingen

- Afspelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Composit video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools, Grieks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaak, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 282 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 39 x 209 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg



# Kenmerken

## Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

## Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

## High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard op PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

## MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

## Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

## DivX Ultra Certified



Dankzij de ondersteuning voor DivX<sup>®</sup> kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.



Publicatiedatum  
2017-04-09

Versie: 2.3.8

12 NC: 8670 000 59501  
EAN: 87 12581 52196 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)