



Philips
Przenośny odtwarzacz CD

AX3300



Płaski i odporny na wstrząsy

Szukasz odtwarzacza CD ze wspianiałymi funkcjami i świetnym wyglądem? Model AX3300 to jest to! Płaski i nowoczesny odtwarzacz z niespotykaną obudową z efektami optycznymi i mnóstwem kolorów do wyboru.

Stylowy projekt

- Cienki odtwarzacz CD z okrągłą i zwartą obudową
- Unikalna animowana obudowa rozwesela i uszczęśliwia

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- ESP™ 45 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności
- Słuchawki stereo z poręczną regulacją głośności

Korzystaj z wszelkich rodzajów płyt CD

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

PHILIPS

Specyfikacje techniczne**Dźwięk**

- Sprzężenie zwrotne
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasma przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 5 mW RMS
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
- Regulacja głośności: cyfrowa

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyty: Programowanie odtwarzania 30 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Introscan-odtw.począt. utworów, Odtwarzanie wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie w kolejności losowej
- Elektroniczny system antywst. (CD): 45

Możliwości połączenia

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Typ wyświetlacza: LCD
- Wskaźniki: Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria

- Słuchawki: SBC HE225 (z regulacją głośności)
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary

- Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.): 0 x 0 x 0 mm
- Obudowa: Korpus odporny na ciepło, Arkusz soczewkowy
- Wymiary opakowania zbiorczego: 168 x 315 x 223 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 2,5 kg
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 203 x 305 x 58 mm
- Rodzaj opakowania: Składane
- Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Waga produktu: 0,2 kg

Moc

- Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 20
- Rodzaj baterii: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Zalety produktu**Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)**

Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW**Animowana obudowa****Okrągłe, cienkie i zwarte****ESP™ 45 sekund**

Elektroniczny system antywstrząsowy to wygodna funkcja zapewniająca odtwarzanie muzyki bez przerw, nawet jeśli odtwarzacz CD ulega wstrząsom lub uderzeniom w trakcie biegania lub innych czynności. Urządzenia posiadające elektroniczny system antywstrząsowy wyposażone są w inteligentny bufor elektroniczny, dostosowujący automatycznie zarówno swoją zawartość, jak i prędkość obrotu lasera, aby zapewnić nieprzerwaną odsłuch muzyki.

Słuchawki z regulacją głośności

Data wydania 2006-07-07

Wersja: 3.0

12 NC: 9073 101 01591
EAN: 87 10895 84846 6

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com