



PHI系列电子保险箱

- R50mm大圆角流线箱体
- 不锈钢防滑圆柱形柜脚
- 旋转隐藏式金属面板
- “电子密码+机械”锁
- “侧面双锁栓+天地锁栓”锁紧机构
- 开门角度达120度
- 内置暗箱+搁板
- 蜂鸣+电话报警
- 屏幕、按键背光
- 图标显示
- 隐码功能
- 高档PU革内饰



操作面板隐藏设计

非工作状态:

1. 操作键盘和锁孔被隐藏在旋转盖板下;
2. 显示屏被隐藏在黑色半透明亚克力装饰窗内;



旋转触发控制技术

当旋转盖板转动超过30°时，触发感应装置：显示屏和按键点亮，此时可以进行密码输入操作程序。

型号	PHI1030A	PHI1040A	PHI1050A	PHI1060A	PHI1070A
高*宽*深 (cm)	30*40*30	40*40*35	55*40*35	60*45*40	70*45*40
重量 (KG)	24	30	38	50	56



正面R50mm大圆角设计，突出飞利浦产品外形流线型的时尚设计特点