



Philips
Oryginalny bumbox

Bluetooth®

FM
Podstawka dokująca USB do
odtw./ładow.
12 W



OST690



Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona

za pomocą bumboksa

Lata osiemdziesiąte wracają! Bumbox w stylu retro to nie tylko świetny wygląd, ale również lepsze brzmienie. Urządzenie oferuje wszystkie niezbędne opcje: przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth, wejście liniowe audio i bezpośrednie połączenie USB, a także ładowanie przez USB i wbudowany schowek.

Ciesz się swoją muzyką — bezprzewodowo

- Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej przez Bluetooth

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Cyfrowe strojenie FM
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie

- Wbudowany schowek do ładowania smartfona

Bogaty i czysty dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa 12 W
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS

Zalety

Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej

Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej przez Bluetooth

Cyfrowe strojenie FM



Cyfrowe strojenie FM

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dane techniczne

Bezprzewodowa technologia Bluetooth®

- Wersja: BT 2.1
- Profile: A2DP, AVRCP

Odtwarzanie dźwięku

- Tryb Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wejście audio (3,5 mm)

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: System Bass Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa: Maks. 12 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Średnica głośnika: 10 cm

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LED
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Akcesoria

- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 6 x LR14/C (niezłączone do zestawu)
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz

Wymiary

- Głębokość opakowania: 146 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Szerokość opakowania: 510 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,3 kg
- Waga: 2,3 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 146 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 275 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 447 mm



Data wydania 2016-04-08

Wersja: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com