



Philips Mini Stereoanlage

Dockingstation für iPod/iPhone/
iPad



DCM850



Die Faszination von Sound

Begeistert von Sound

Erleben Sie großartigen Sound und tolles Design mit dem HiFi-Microsystem von Philips. Das Set verfügt über ein imposantes Design aus Holz und Aluminium sowie über einen extraschmalen CD-Slot und digitale Klangsteuerung für optimale Einstellungen. Tragbare Geräte werden über USB und MP3-Link wiedergegeben.

Ihr komplettes Music System

- Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Satter und klarer Sound

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Elegantes Desktop-Design mit Vorderseite in hochwertigem Metallic-Finish
- Elegantes Design mit extraschmalen CD-Slot
- Oberfläche aus Holz und Aluminium passend zu Ihrem Lebensstil

PHILIPS

Besonderheiten

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen

Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Extraschmaler CD-Slot



Elegantes Design mit extraschmalen CD-Slot

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.



Daten

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad, iPad 2

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation, iPod Nano, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod classic, iPod touch

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Schnellvorlauf/-rücklauf
- Lademechanismus: Motorisiert, Steckplatz
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- programmierbare Titel: 20

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Sound System: Stereo
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass

Boost

- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 40
- Autom. digitales Tuning
- Antenne: UKW-Antenne

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Aux-Eingang

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional
- Alarmer: Radioalarm, Sleep-Timer
- Uhr/Version: Digital

Leistung

- Netzstrom

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Komponenten-Video-Kabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 390 x 140,5 x 200,5 mm



Ausstellungsdatum
2016-09-26

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 87 12581 64248 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com