



Philips  
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone  
Opladbare batterij



DS7650



## Stoer genoeg om met u de wereld te verkennen

### Bezeten van muziek

Ondanks het compacte en draagbare formaat is deze docking-luidspreker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.

#### Overweldigend geluid

- wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

#### Een daverend succes onderweg

- Elegant, gestroomlijnd en compact ontwerp dat in elke aktetas past

#### Zeer draagbaar en veelzijdig

- Druk- en schokbestendig, ideaal voor gebruik onderweg
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij voor urenlang luisterplezier
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

# PHILIPS

## Kenmerken

### wOOx-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



### Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

### Druk- en schokbestendig

Deze draagbare docking-luidspreker is ontworpen voor een zorgeloos gebruik. Het geavanceerde dockingstation is dankzij het innovatieve ontwerp zeer solide en schokbestendig. Met een valbestendigheid tot twee meter en een drukbestendigheid tot 100 kg kunt u het dockingstation overal mee naartoe nemen.

### DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

## Specificaties

### Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

### iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooq scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer

### Connectiviteit

- Aux-ingang

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Stereo

### Accessoires

- Kabels: 3,5 mm AUX-ingang

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Batterij
- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Gebruikstijd van accu: 8 u

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 305 x 47 x 115 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 151 x 80 x 396 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,1 kg



Publicatiedatum  
2014-04-01

Versie: 5.0.3

12 NC: 8670 000 80509  
EAN: 87 12581 61659 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)