

Philips  
CD Soundmachine cu  
Dynamic Bass Boost

AZ2060



## Bas profund, de calitate

Inteligent fără a fi complicat, robustul AZ2060 dispune de boxe cu două căi, pentru o calitate a sunetului ireproșabilă. Bucurați-vă de CD-ul preferat sau de cele 30 de posturi FM prestabilite cu ajutorul tuner-ului digital - oricând și oriunde!

### Experiența unui bas de calitate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

### Bucurați-vă de acordul digital

- Tuner digital, posturi presetate
- Programare automată a radioului

### Ușor de utilizat

- Amestecare/Programare/Repetare CD
- Jack pentru căști stereo
- Conexiune line-in
- Telecomandă ergonomică

# PHILIPS

# Specificații

## Sunet

- Caracteristici superioare boxe: Piezo
- Tipuri de boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- Putere de ieșire (RMS): 2X2W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost în 2 etape
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 4"
- Controlul volumului: Control volum codor/rotativ

## Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

## Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Număr de casetofoane: 1
- melodii programabile: 20

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Mărci de tunere: FM, MW



## Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Căști: 3,5 mm

## Comoditate

- Număr de cifre pe ecran: 7
- Tip ecran: LCD

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 174 x 263 mm
- Greutate: 3,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,4 kg

## Alimentare

- Tip baterie: LR20
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6

# Repere

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

## Tuner digital, posturi presetate

Tuner digital, posturi presetate

## Programare automată

Programarea automată este o funcție ce vă permite reglarea posturilor preferate și setarea posturilor prestabilite prin simpla apăsare a unui buton. Programarea automată elimină neplăcerile reglării manuale a radioului și setării posturilor prestabilite. Un circuit electric încorporat scanează automat frecvențele posturilor de radio locale, reține semnalele cele mai puternice și le asignează posturilor prestabilite specifice.

## Amestecare/Programare/Repetare CD

Amestecare/Programare/Repetare CD

## Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo

## Conexiune line-in

Conexiune line-in

## Telecomandă ergonomică

Telecomandă ergonomică



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067  
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)