



Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth

USB-port for avspilling/lading
DAB+

BTB8000

Gi musikken et pusterom

Uansett hva du liker å lytte til, kan du gi innholdet spillerom med 150 W kraftig lyd som fyller rommet. Med bassreflekshøytalere får du dyp respons i de lave tonene – fra favoritt-CD-ene dine til den avslappende spillelisten. Lydingang og USB gjør at du kan koble til eksterne kilder.

Dyp, kraftig lyd

- Toveis bassreflekshøytalere. Fyldige og kraftige lave toner
- 5,25" basshøytaler og domediskanthøytaler
- 150 W maksimal utgangseffekt
- Kontrollknapp for bass og diskant. Volummåler

All musikken din

- CD-spiller. DAB+- / FM-digitalradio
- Digital søking med opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- USB. Koble til musikkenheter umiddelbart. Lad smartenheter
- Lydingang. Koble til nesten hvilken som helst kilde

Fyll rommet med låter

- Drives av nettstrøm (AC-inn). Fjernkontroll
- Mål på hovedenhet: 240 x 145 x 230 mm
- Mål på høyttalere: 241 x 261 x 173 mm

PHILIPS

Høydepunkter

All musikken din

Dette smarte og kompakte musikkssystemet gjør at du kan strøkke spillelister med mer i en fyldig, romfyllende lyd. Du kan tørke støv av klassikerne i CD-samlingen takket være CD-spilleren som også spiller MP3-CD-er og innspilte CD-er. Den digitale radiotuneren gir krystallklart mottak, og du kan angi opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner som favoritt DAB+- eller FM-stasjonene dine.

Fyldig lyd med full bass

Høytalere i bokhyllестil gir deg klare høye frekvenser fra domediskanthøytalerne og kraftig bass fra basshøytalerne og bassrefleksportene på 5,25". 150 W maksimal utgang gjør at du kan fylle nesten alle rom med

favorittlåtene dine. Høytalerstoffet kan tas av for et mer moderne utseende.

Gamledager, møt nåtiden

Med de rene linjene, børstet aluminium foran og doble lysende volummålere har sentralenheten til dette mikroanlegget referanser til klassisk hi-fi-design. Den teksturerede volumkontrollskiven og bass- og diskantknappene gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker dem. Med de øverste knappene kan du sammenkoble, velge kilde og avspilling/innstilling.

Finjuster enhver klassiker

Juster diskant- og bassinnstillingene akkurat slik du vil ha dem, med kontrollknapper på den

sentrale enheten. Med tilkoblede analoge volummålere kan du kontrollere inngangssignalnivået slik at du får best mulig lydgjengivelse. Bare endre volumet på enheten til nålen er ute av det røde toppområdet.

Som hjemme i hjemmet

Dette AC-tilkoblede mikroanlegget ser flott ut i alle rom. Den trådløse Bluetooth-rekkevidden er 10 m, og du kan lade en smartenhet via USB-porten når systemet er i standby-modus. Den brukervennlige fjernkontrollen gir deg de viktigste funksjonene i fingertuppene, slik at du kan kontrollere stemningen uten avbrudd.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB-flashtasjon
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lyd

- Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst
- Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 20 DAB
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
- DAB/DAB+: Bånd III, Infovisning, Meny

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Dome diskant-høytaler, 5,25" woofer

Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang: Lyd inn
- Tilkoblinger bak: DAB-antenne

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-standbymodus: 0,5 watt
- Indikasjoner: DIM-modus
- Skjermtype: VFD-skjerm
- USB-lading: Maks. 2 A

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Flere språk

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

Mål

- Emballasjemål (B x H x D):
572 x 350 x 322 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 240 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 145 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 230 millimeter
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D):
173 x 261 x 241 millimeter
- Bruttovekt: 10,7 kg
- Nettovekt: 8,7 kg



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com