



Philips
Interní mechanika

DVD

16x Zapisovací mechanika

SPD6000FD



Jednoduše vytiskněte své označení

Zapis. mechanika pro duální disky a tiskárna štítků v jednom

Váš disk, váš projekt. Proč psát rukou, když můžete vytvořit své vlastní profesionální označení odpovídající vaší osobnosti!

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link
- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Přehrávání DVD ve všech mechanikách a datových terminálech
- Nejvyšší rychlost zápisu při vysoké rychlosti DVD

Pohodlí

- Duální formát
- Nastavení a použití na jakémkoli PC či laptopu je otázkou minut
- Vypalovací a potiskovací mechanika CD a DVD v jednom
- Názorný manuál v 10 jazycích
- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Stačí jen otočit disk a označit je ve 3 krocích

Vynikající výkon

- Maximálně 16x rychlost zápisu na DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- **DVD+R:** 16× (21 600 KB/sec) max. u CAV
- **DVD-R:** 16× (21 600 KB/sec) max. u CAV
- **DVD+R DL:** 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4× (5 400 KB/sec) u CLV
- **LightScribe:** 1,6× média DVD+R, 1,6× média CDR
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u P-CAV

Rychlost přepisů

- **DVD+RW:** 8× (10 800 KB/sec) u CLV
- **CD-RW:** 24× (3 600 KB/sec) u Z-CLV vysokorychlostních disků
- **DVD-RW:** 6× (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost čtení

- **DVD ROM:** 16× (21 600 KB/sec) u CAV
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **Velikost vyrovnávací paměti:** 2 MB

Možnosti připojení

- **Rozhraní:** Rozhraní IDE (ATAPI)
- **Další připojení:** Vstup pro napájení 12 V DC, Analogový audio výstup levý/pravý 2x, Konektor rozhraní IDE, Místek Master/Slave

Pohodlí

- **Snadná instalace:** Standard Plug & Play
- **Snadné použití:** Příručka Jak na to? krok po kroku

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** 4 montážní šrouby, Disk CD-ROM se softwarem + manuál, Uživatelský manuál

Systémové požadavky

- **Místo na pevném disku:** 650 MB
- **Operační systém PC:** Windows® 2000 a XP
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB

Rozměry

- **Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm:** 145 x 170 x 1,3 mm
- **Hmotnost výrobku:** <0,9 kg

Napájení

- **Typ adaptéru:** 5 V / 12 V (stejněsm.)
- **Spotřeba elektrické energie:** 12 W W

Technické údaje

- **Vlhkost:** 5 - 90 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- **Rozsah provozních teplot:** 5 W °C
- **Bezpečnostní normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Doba přístupu:** CD: <120 ms (typicky), DVD: <140 ms (typicky)

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Hrubá hmotnost:** 0,9 kg
- **Výška:** 41,3 mm
- **Délka:** 170 mm
- **Šířka:** 145 mm

Vnitřní krabice

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Hrubá hmotnost:** 1,2 kg
- **Výška:** 262 mm
- **Délka:** 104 mm
- **Šířka:** 213 mm
- **Množství:** 1

Vnější obal

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Hrubá hmotnost:** 3 kg
- **Délka:** 35,6 mm
- **Šířka:** 23 mm
- **Výška:** 23 mm
- **Množství:** 2

Vnější obal 2

- **Množství:** 104

Zvýraznění výrobku

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Kompatibilita DVD

Kompatibilita disků DVD zajišťuje funkčnost vlastních nahrávaných disků DVD ve všech možných datových přehrávačích a mechanikách DVD-ROM.

Nejkvalitnější zápis

Využitím funkce Seamless link a dynamické kalibrace Philips je zaručen stabilní a bezpečný zápis, a to i při maximální rychlosti 16× DVD+R/-R.

Vícejazyčný manuál

Vícejazyčný manuál vás provede instalací ve vašem vlastním jazyce.

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Snadné označení

Stačí jen otočit disk a zařízení napíše na disk vaše osobní označení. Tímto způsobem si můžete nejen zapisovat poznámky a digitální hudbu, ale také vyrobit profesionální štítek namísto ručního popisování.

16x rychlost zápisu na DVD+R/-R

Maximálně 16x rychlost zápisu na disky DVD+R a DVD-R

16x rychlost zápisu na DVD-R

16x DVD-R rychlost zápisu

8× zápis na dvouvrstvá média +R DL

Nová mechanika s výkonnějším laserem zkracuje dobu vypalování u dvouvrstvých disků

LightScribe

Funkce LightScribe Direct Disc Labeling posílá sentimentální popisovače a nešikovné nalepovací štítky do starého železa! Jednoduše otočte nahrávací disk/přepisovatelné CD nebo DVD se speciálním povrchem, znovu jej vložte do mechaniky a „vypalte“ fantastické štítky, které budou stejně kvalitní a vypadat stejně jako profesionální sitotisk. Můžete upravovat text a personalizovanou grafiku pomocí dodaného softwaru a dokonce je přidat na štítek později. Mnohem snadněji než dříve tak naleznete uložené filmy, hudbu, fotografie a datové soubory.

Zapisovací mechanika pro disky +/- DL

Nová zapisovací mechanika umožňuje zápis na dvouvrstvá média +R i -R 8,5 GB

