



Philips
Мультимедиа AC 2.0

Цифровой

Розничная версия
Некоробочная версия

DGX220



Качество цифрового звучания

Ваш компьютер никогда не звучал так здорово

Придайте новое мощное звуковое измерение вашей музыке, играм, фильмам и Интернет-приложениям с помощью высококачественного цифрового звучания динамиков DGX220 вашего настольного или портативного компьютера.

Ваш компьютер никогда не звучал так здорово

- Наслаждайтесь звучанием компьютера с качеством домашней аудиосистемы
- 75 лет опыта работы с аудио
- Цифровой звук обеспечивает чистый сигнал для создания идеального качества
- Простое программное обеспечение Sound Agent 2 оптимизирует звучание
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

Ощутите настоящую мультимедийность

- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет
- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру

Слышен каждый нюанс

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Патентованная технология Ultra Bass компании Philips улучшает звучание басов
- Добавляет к MP3-звучанию динамичность, утраченную во время конвертации

Прост в использовании

- Функция Magnetic Shielding устраняет искажения на экране компьютера

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Звук

- Улучшение басов: Dynamic Ultra Bass
- Музыкальная мощность: 4 Вт
- Выходная мощность (ср. квадрат.): 2 x 1 Вт
- Улучшение звучания: Автоматическая регулировка звука, Баланс, Цифровой усилитель класса "D", EQ по жанрам, Графический эквалайзер
- Регулировка громкости: Цифровой
- Кабели: Несъемные провода

Динамики

- Улучшенные характеристики динамиков: Магнитноэкранированные АС
- Частотный диапазон спутниковых АС: 120-20000 Гц Гц

Возможность подсоединения

- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: USB 'A' Plug
- Наушники: 3,5 мм
- Микрофон: Разъем для микрофона
- Питание: USB bus power
- Стандарт USB: Порт USB 2.0

Удобство

- Индикация включения: Да

Принадлежности

- Входящие в комплект принадлежности: CD для установки, Руководство по быстрой установке

Программное обеспечение

- Philips Sound Agent 2: Да

Требования к системе

- Привод CD-ROM: да
- Требуемое свободное место на диске: 20 Мбайт
- Операционная система PC: Windows® 2000 или XP
- Процессор: Процессор от 350 МГц и выше
- Память RAM: 64 Мб
- Стандарт USB: Порт Free USB

Питание

- Светодиодный индикатор питания: Голубой

Основных функции продукции

Качество домашней аудиосистемы - на ПК

Компания Philips использовала свой более чем 75-летний опыт нахождения на переднем крае разработок аудиосистем, что позволило создать компьютерные аудиоустройства с теми же характеристиками, что и наши отмеченные наградами бытовые аудиосистемы.

75 лет опыта работы со звуком

Фирма Philips изобрела компакт-диск, возглавила коллектив, написавший спецификацию для USB-аудио, и выпустила миллионы аудиосистем, домашних кинотеатров и телевизоров в течение многих десятилетий. На фирму Philips можно положиться как на новатора в аудиотехнологиях, чтобы придать компьютерной аудиосистеме высочайшее качество звучания.

Качество цифрового звучания

Звук передается как цифровой сигнал и только в последнюю минуту он конвертируется в аналоговый сигнал. Это снижает в сигнале количество помех и обеспечивает воспроизведение, соответствующее качеству оригинальной записи.

Программное обеспечение Sound Agent 2

Sound Agent 2 - это интеллектуальное программное обеспечение с забавным и простым в использовании графическим интерфейсом. Программа наводит порядок в аудиофайлах, хранящихся на компьютере, автоматически оптимизируя звук для всех популярных форматов. Также программа упрощает тонкую настройку звучания в соответствии с вашими личными вкусами.

Усилитель класса "D"

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более захватывающе, чем когда-либо ранее.

Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру



Дата выпуска 2007-02-20

Версия: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com