



Philips
dokkinghøytaler

for iPod/iPhone

Klokkevisning

AD300



Nyt musikk fra iPod/iPhone

På bordet og alle andre steder leverer denne elegante dokkinghøytaleren krystallklar lyd som fyller ditt personlige område.

Crystal clear sound

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Avansert allsidighet

- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
- LED-klokkevisning for enkel og grei visning av tiden

Elegant og kompakt

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Kompakt design

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Automatisk klokkesynkronisering



Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Tilkobling til AUX-inngang



Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Spill av og lad iPod/iPhone



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, Førstegenerasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/net
- Utgangseffekt: 4 W RMS

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Høytalere

- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Mål

- Bruttovekt: 1,08 kg
- Vekt, hovedeske: 2,38 kg
- Hovedeskekvantum: 2
- Vekt: 0,84 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 241 x 153 x 136 mm

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 110-220 V

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPhone, iPod
- Klokke: Digital, På hovedskjerm



Utgivelsesdato
2013-01-29

Versjon: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 87 12581 60880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com