



Philips Prestigo
Universele
afstandsbediening

PRESTIGO



SRU9600



Toont alleen de knoppen die u echt nodig hebt

Ontwikkeld voor een eenvoudige bediening van uw apparatuur

U kunt nu eindelijk al uw afstandsbedieningen wegdoen en vervangen door één mooi apparaat. De Prestigo SRU9600 heeft niet alleen alle functies van uw originele afstandsbedieningen, maar is ook eenvoudiger en handiger in gebruik.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 8-in-1-afstandsbediening voor al uw home entertainmentapparatuur
- Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Geeft op het aanraakgevoelige scherm alleen de toetsen weer die u nodig hebt
- Eenvoudige toegang tot geavanceerde functies via het interactieve LCD-scherm
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker
- Bediening via draaicursor voor snelle menunavigatie
- Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop

Snelle en eenvoudige installatie

- U hebt geen handleiding nodig bij de installatie
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren



PHILIPS

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp, PVR, DVB-T, PC, CASSETTE, TV-DVD, TV-VCR
- Scroll-wieltje
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans

Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 10 m
- Leerbare IR-codes
- LED's: 2
- Aantal merken in database: Meer dan 1100
- Bereik van de draagfrequentie: 30k - 100 kHz + 455

kHz

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Bruto gewicht: 0,35 kg
- Hoogte: 42 mm
- Lengte: 330 mm
- Breedte: 162 mm

Vermogen

- Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/uitschakelen
- Batterijtype: AA/LR6 alkaline
- Aantal batterijen: 3

Kenmerken

8-in-1-afstandsbediening

Met de universele afstandsbediening kunt u tot wel 8 apparaten van vrijwel alle merken programmeren en bedienen.

Database met universele IR-code

Een database met universele IR-codes verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.

Aanraakgevoelig scherm

Via de gesegmenteerde weergavetechnologie die speciaal is geïnverteerd, worden alleen die toetsen verlicht die nodig zijn om een specifiek apparaat te bedienen. U hoeft dus niet te zoeken naar de juiste knoppen.

Interactief LCD-scherm

Het interactieve LCD-scherm is een dot-matrix-LCD-scherm met 4 regels dat u door de instellingen en de verschillende apparaten leidt.

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Intuïtieve draaicursor

Een cursor in de vorm van een draaiwielje biedt u de mogelijkheid om door het installatiemenu en de apparaatpagina's te navigeren, zowel met de wijzers van de klok mee als tegen de wijzers van de klok in.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks functies gebruiken.

Stapsgewijze installatie

In tegenstelling tot andere universele afstandsbedieningen, waarbij u een driecijferige code dient in te voeren om een merk en een apparaat op te geven, biedt deze afstandsbediening stapsgewijze instructies op het apparaat om uw apparatuur in te stellen, ongeacht het merk.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.



Publicatiedatum
2018-03-30

Versie: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com