

Philips
PhotoFrame

7 tums LCD-skärm
6,5-tums visningsområde

7FF1M4



Varje bild har en historia

Hur många digitala bilder döljer sig i din dator? Se, dela och återupplev dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
- Visa alla skarpa färger som på proffsigt fotopapper

Lyxig design som passar dina foton

- Kvalitetsmaterial och fulländning bidrar till bättre foton
- Berika din heminredning med denna internationellt prisbelönta design
- Fyra utbytbara ramar som passar din inredning och personliga smak

Visa dina digitala bilder på ett enkelt sätt

- Visa bilder direkt från minneskortet - utan dator
- USB-anslutning för att enkelt hämta material från din PC
- Skapa ett bildspel med alla sparade bilder
- Visa bildspel, enstaka foton, miniatyrbilder eller klockan

Fantastisk bekvämlighet

- Elförsörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri
- Displayen kan slås på och av automatiskt på förinställda tider varje dag



reddot design award
winner 2006

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Effektiv visningsyta: 137 x 91 mm
- Resolution (Upplösning): 800 x 480 bildpunkter (visningsyta 720 x 480)
- Synfältsvinkel: vid C/R > 5, 170° (H)/170° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Ljusstyrka: 200 cd/m²

Anslutningar

- USB: Till datorn

Lagring

- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Multimediekort, Secure Digital (SD)
- Inbyggd minneskapacitet: 50 bilder eller fler

Funktioner

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foto (med DCF-struktur), Upp till 12 megapixel
- Placeringar som kan användas: Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 6 knappar
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter, Visa i bildspel
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Bildspel, Status, Automatisk på/av varje dag
- Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller senare

senare

- Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Ryska, Kinesiska (förenklad), Spanska

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: Nätdapter, Ställning, USB-kabel, 4 utbytbara bildrutor, CD med programvara för PC/Mac, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva

Storlek

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 212 x 164 x 105 mm
- Vikt: 0,73 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 45 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Ström

- Strömförbrukning: (Systemet på och batteriet laddas) 12 W
- Drifttid för batteri: 0,8 tim
- Batteriindikator: Laddar - gul, Laddad inte - av
- Lysdiodsvisning för ström: Påslagen - grön
- Energiläge som kan användas: Nätdriven, Batteridriven



High pixel density



Interchangeable frame



MEMORY CARD SLOT



USB Connectivity



Lead Free

Funktioner

Visning med hög bildpunktstäthet

Den branschledande skärmen med hög täthet visar 88 procent fler bildpunkter per kvadrattum än t.o.m. en förstklassig 17-tums LCD-skärm. Dina foton visas med samma verklighetstroga detaljrikedom och starka färger som i högkvalitativa utskrifter.

Djupa, levande färger

Fullfärgsdisplayen lyfter fram det bästa i dina foton i alla färger på samma levande, naturtroga sätt som proffsutskrifter gör.

Kvalitetsdesign och material

Kvalitetsdesign och utsökta material innebär ett elegant stativ, en designram och fulländade detaljer som ger ett intryck av värde och god smak, vilket sprider glans över de foton som visas i fotoramen.

Prisbelönt design

Ansedda internationella organisationer väljer ut enastående produkter till design-priser. Philips skärmenheter vinner regelbundet sådana priser, bl.a. iF, Good Design Award och Red Dot Design Award.

Utbytbara ramar

Det finns ett urval av utbytbara ramar som knäpps fast på din fotoram för att tillgodose din personliga smak och som kompletterar inredningen hemma eller på kontoret.

Minneskortplats

Det finns två inbyggda minneskortsläsare för att förenkla när man vill titta på och dela med sig av foton som sparats på minneskortet. Den ena minneskortplatsen passar Compact Flash I (CF) medan den andra passar minneskortet Memory Stick (MS), SD Card och Multi Media Cards (MMC).

Enkel USB-anslutning

En USB-anslutning är inbyggd för att foton snabbt och enkelt ska kunna hämtas från en PC.

Skapa bildspel

Ett bildspel är en samling bilder som visas upp i följd. Om du trycker på knappen och väljer bildspelfunktionen visas samtliga bilder på den digitala fotoramen sida för sida.

Flera visningslägen

Med de flexibla visningslägena kan du visa dina bilder antingen en i taget, som miniatyrbilder när du behöver söka efter en bild eller som ett bildspel med dina favoritbilder.

Drivs med batteri eller nätspänning

Välj mellan att driva den digitala fotoramen med nätspänning eller trådlöst med det inbyggda uppladdningsbara batteriet.

På/av-timer

Du kan själva ställa in förinställda tider när din PhotoFrame™ ska slås på och av efter den inbyggda klockan.



Publiceringsdatum
2019-04-18

Version: 5.0.14

12 NC: 8670 000 26554
EAN: 87 12581 31028 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com