

Philips
Классическая
музыкальная
микросистема

100 Вт

MCM395



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле. Система Philips MCM395 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Новое представление о качестве звука

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные динамики с отделкой деревом
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в плеер.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Акустические системы

- Драйверы динамиков: 4" НЧ-динамик
- Улучшенные характеристики динамиков: Двухполосная
- Типы динамиков: система низкочастотных динамиков Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: название станции, радиотекст, установка часов RDS
- Предварительные настройки станций: 40
- Антенна: Антенна FM
- Улучшенные характеристики тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Возможности подключения

- Аудио/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейн. стереовход 3,5 мм

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на главном дисплее, таймер спящего режима
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Пульт ДУ: 24-кнопочный с литиевой батареей
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- руководство пользователя: Многоязычное

Размеры

- Вес брутто: 8,4 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 152 x 257 мм
- Высота основного динамика: 228 мм
- Глубина основного устройства: 285 мм
- Ширина упаковки: 494 мм
- Высота основного устройства: 228 мм
- Высота упаковки: 371 мм
- Ширина основного устройства: 152 мм
- Глубина упаковки: 275 мм

Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220 — 240 В

Изумрудный

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com