

Philips
Lecteur interne

DVD

Graveur

SPD6107BD

Gravez votre disque et l'étiquette avec un seul appareil

Un disque, un projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais créer des étiquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Graveur pour disques +/-R double couche
- Le format DVD-RAM est pris en charge

Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Convivialité

- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Plug-and-play, pour une installation simple
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes
- · Compatibilité multiformat



SPD6107BD/10

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- CD-R: 48X (7 200 Ko/s)
- DVD+R: 22X (29 700 Ko/sec)
- DVD+R DL: 8X (10 800 Ko/s)
- DVD-R: 22X (29 700 Ko/sec)
- DVD-R DL: 8X (10 800 Ko/s)
- DVD-RAM: 12X (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

- CD-RW: 24x (3 600 Ko/s)
- DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
- DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture

- Temps d'accès: 160 ms
- Taille mémoire tampon: 2 Mo
- CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
- DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)
- DVD-RAM: 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

Connectivité

- Interface: Interface SATA
- Autres connexions: Entrée CC 12 V, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

Convivialité

· Installation aisée: Plug-and-play

Accessoires

 Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

Configuration requise

- · Capacité disque dur: 650 Mo
- Système d'exploitation PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- mémoire vive ; RAM: 128 Mo

Spécifications techniques

- Humidité: 15 à 80 % HR (sans condensation)
- Température de fonctionnement: 5 50 °C
- Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
- Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, Section 15
- Température de stockage: -40 65 °C

Carton externe

- Poids brut: 9,72 kg
- Carton externe (I x I x H): 48 x 47 x 22 cm
- Poids net: 8,82 kg
- Tare: 0,9 kg
- EAN: 87 12581 44537 9
- Nombre d'emballages: 10

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Poids brut: 1,097 kg
- Poids net: 0,882 kg
- Tare: 0,215 kg
- EAN: 87 12581 44536 2
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton













Points forts

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie
LightScribe Direct Disc Labeling! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant!

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur multiformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multienregistrement pour tous les formats de CD et de DVD



Date de publication 2009-08-14

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42481 EAN: 87 12581 44536 2 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com