

Philips
เครื่องเล่น DVD ที่มี USB

DivX

DVP3260K



เชื่อมต่อโดยตรงจาก USB ไปที่ TV

พร้อม USB 2.0 Link ความเร็วสูง

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

ผลิตเพลิ้นทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

ใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

เชื่อมต่อและผลิตเพลิ้นได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน

PHILIPS

sense and simplicity

เครื่องเล่น DVD ที่มี USB

DivX
ไฮไลต์

DVP3260K/98

สามารถเล่นได้หลากชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่จะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้ย าวยอดเยี่ยม และความหรูหราในการรวมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบาย ๆ แบบห้องนั่งเล่น

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้ อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียง จะนำลือกตจนฉบับ ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน กระตุ้นอารมณ์ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วย ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนา

นาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ ขิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับกา รร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่ เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีไปทีจ อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกัน ในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด สูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย อย่างไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่ อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สุนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายใจเองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการใดแมเล่น CD อยู่

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้โดยช่วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ชูม, ภาพสไลด์

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: สเปน, Brazilian Portuguese, อังกฤษ
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไขควงปรับตั้งทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, อะแดปเตอร์ VDE to 2-pin แบบ Flat, สายไฟ

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 415 x 82 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 210 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.8

12 NC: 8670 000 38724
EAN: 87 12581 41036 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com