



Philips 5000 series
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

3D Blu-ray Disk oynatma
Yerleşik WiFi
3D oynatma



BDP5600

Blu-ray 3D ve İnternet'in en iyileri TV'nizde

Blu-ray 3D deneyimini yaşayın

3D Blu-ray teknolojisinin evinize getirdiği sinema deneyiminin sizi büyülemesine izin verin. Hızlı dahili WiFi-n ile en iyi İnternet içeriklerine TV'nizden kolayca ulaşın. DivX Plus HD ile her zamankinden daha çok içerik oynatın.

Ayrıntılı bilgi

- Evde Full HD 3D deneyimi için 3D Disk oynatma
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA
- Yüksek tanımlı ses için Dolby TrueHD

Daha fazlasını kullanın

- Dahili WiFi-n ile daha hızlı, daha geniş kapsamlı kablosuz performans
- Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare
- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin
- Smart TV ve Web'de kolayca gezinmek için USB klavye bağlantısı

PHILIPS

Özellikler

Blu-ray 3D Disk oynatma



Full HD 3D, evde daha gerçekçi bir sinema izleme deneyimi sağlayan derinlik hissi verir. Sol ve sağ göz için görüntüler 1920 x 1080 full HD kalitesinde ayrı ayrı kaydedilir ve ekranda sırayla yüksek hızda oynatılır. Görüntüler değiştiğinde sol ve sağ lensleri açmak ve kapamak için ayarlanan özel gözlükle bu görüntüleri izlediğinizde, Full-HD 3D izleme deneyimi yaratılmış olur.

HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

USB klavye bağlantısı



Internet'te gezinmek artık çok daha rahat. PC/ MAC'inizi açmadan, oturma odanızda, geniş ekran TV'nizde dilediğiniz kadar gezinebilirsiniz. Bilgiye hızlı ulaşmanızı sağlayacak bir Qwerty klavye kullanmak istiyorsanız, kablosuz klavyenizin dongle'ını veya kablolulu klavyenizin USB fişini, oynatıcınızın USB portuna takmanız yeterli. Dokuz alfanümerik tuşunu kullanarak kelime girme işlevini sağlayan uzaktan kumandasıyla, Smart TV'de gezinme deneyimi de artık daha kolay. Internet içeriklerinin tadını çıkarmak için dizüstü bilgisayarınızı yanınızda taşımanıza veya mobil cihazınızın küçük ekranıyla yetinmenize artık gerek yok.

WiFi-n



IEEE 802.11n olarak da bilinen WiFi-n, en yeni kablosuz ağ standardıdır. Önceki WiFi standartlarına göre daha yüksek hız ve daha fazla kapsama alanı sağlayan, kablosuz bağlantı kalitesini artıran birçok yeni özellik

sunmaktadır. WiFi-n geriye dönük uyumluluğa da sahip olduğundan, bu oynatıcı eski WiFi standartlarında çalışan yönlendiricilerle sinyal alışverişi yapabilir.

MyRemote uygulaması



Philips MyRemote uygulaması, Philips ağına bağlı AV ürünlerinizi kontrol etmek için iPhone, iPod Touch veya Android Akıllı telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabilmenize olanak veriyor. Uygulama, ev Wi-Fi ağınıza bağlı olan Philips Blu-ray oynatıcınızı*, Ev sineması ve Streamium ses sistemini otomatik olarak tanıyıp evinizin her yerinden cihazlarınızı anında kontrol edebilmenizi sağlar. Eğer Philips ağına bağlı olan birden fazla AV ürününüz varsa, uygulama bunlar arasında geçiş yapabilmenizi ve her birini ayrı ayrı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu ücretsiz uygulama, Philips tarafından özel olarak üretilmiştir.

USB 2.0

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, çevre birimlerin PC'ye kolay ve yüksek hızlı bağlantısını sağlayan bir endüstri standardıdır. USB 2.0, USB 1.0'a göre daha iyi ve daha hızlı performans gösterir; 40 kata kadar daha hızlıdır ve orijinal 12 Mbps'den 480 Mbps'e kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar. Takıldığı anda her şey otomatik olarak yapılandırılır. USB 2.0 ile taşınabilir USB cihazınızı veya sabit disk sürücünüzü takın ve istediğiniz film, müzik veya fotoğrafı seçip keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pili, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Güç kablosu, Ürün Kayıt Kartı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kontrol, Kullanım Kılavuzu

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Duraklatma, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Atlama, Yavaş ileri sarım, Standart Oynatma, Büyütme
- Video Geliştirme: Deep Color, Aşamalı Tarama, Video Geliştirme, x.v. Color

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: 802.11 b/g/n, Yerleşik WiFi
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkışı, Ethernet, HDMI çıkışı, USB 2.0, Analog ses Sol/Sağ girişi
- Smart TV Plus: MyRemote Uygulaması, SimplyShare

Kullanılabilirlik

- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Kullanım kolaylığı: Hızlı uyandırma, MyRemote uygulaması
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, 21:9 formatında altyazı desteği, Uzaktan Kumanda Geçiş
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir

- bellenim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Yunanca, Macarca

Boyutlar

- Ürün (G x Y x D): 435 x 38 x 213 mm
- Ürün ağırlığı: 1,82 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 495 x 87 x 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,26 kg

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A dönüştürücü: 12 Bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 20 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Dinamik Aralık (1kHz): =90 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz): = |0.2|dB (Maks./Min. 2 kanal, DVD) Hz Hz
- Sinyal gürültü oranı: = 100 dB
- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio

Dış Karton

- EAN: 87 12581 67432 8
- Brüt ağırlık: 1,65 kg
- Dış karton (L x G x Y): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Net ağırlık: 1,25 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 0,4 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Brüt ağırlık: 1,65 kg
- Net ağırlık: 1,25 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,4 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Ağırlık: 1,08 kg



Yayın tarihi 2016-09-20

Sürüm: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com