

Philips
Внешний жесткий диск

250 ГБ

Порт USB 2.0

SPD5110CC



Надежное хранилище для резервных копий

Для хранения, обмена и защиты данных

Создайте резервные копии и защитите домашнее видео, музыку и данные! С жестким диском Philips никогда не закончится свободное место для хранения файлов, а данные не будут утеряны. Он долговечен и надежен в использовании.

Моментальная защита ваших файлов

- Резервное копирование одним нажатием

Предотвращение потери данных

- Кнопка безопасного выключения

Сверхбыстрый перенос файлов

- Соединение высокоскоростного USB 2.0 с чипом Prolific

Прочность и надежность

- Высококачественный толстый алюминиевый корпус

PHILIPS
sense and simplicity

Внешний жесткий диск
250 ГБ Порт USB 2.0

Характеристики

Хранение на медиа-носителе

- Емкость жесткого диска: 250 ГБ
- Тип жесткого диска: 3,5" жесткий диск
- Скорость вращения: 7200 об/мин
- Скорость передачи: 480 Мбит/с
- Время доступа (типичное): 8,5
- Кэш-память: 8 МБ

Программное обеспечение

- **Него:** BackItUp

Возможность соединения

- **Интерфейс:** Высокоскоростной интерфейс USB2.0

Принадлежности

- **Кабель USB:** да
- **Руководство польза-ля:** да
- **Адаптер переменного тока:** да
- **Формат CD-ROM:** да

Требования к системе

- **операционная система ПК:** Windows 98SE/ME/

2000/XP

- **USB:** Порт Free USB
- **Процессор:** Pentium 4 I ГГц, 128 МБ ОЗУ

Данные упаковки

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91892 3
- **Высота:** 242 мм
- **Ширина:** 145 мм
- **Длина:** 304 мм
- **Вес брутто:** 2,4 кг
- **Вес упаковки:** 1 кг
- **Вес нетто:** 1,4 кг

Внешняя упаковка

- **Количество:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93305 6
- **Высота:** 333 мм
- **Длина:** 511 мм
- **Ширина:** 316 мм
- **Вес брутто:** 11 кг
- **Вес нетто:** 10 кг
- **Вес упаковки:** 1 кг

SPD5110CC/00

Основные передовые технологии

Резервное копирование одним нажатием

Упрощенное автоматическое копирование файлов и синхронизация с помощью удобной в использовании кнопки для резервного копирования данных одним нажатием

Кнопка безопасного выключения

Перед выключением внешний диск дважды проверяет, все ли данные были записаны и безопасно ли будет отключиться

Высокоскоростной USB 2.0

Жесткий диск с USB 2.0 и чипом Prolific для сверхбыстрого переноса данных.

Сверхтолстый алюминиевый корпус

Высококачественный алюминиевый корпус защищает жесткий диск от износа, защищает данные и гарантирует долгосрочное использование. Также служит для звукоизоляции работы диска, обеспечивая бесшумность работы.



Дата выпуска 2008-04-02

Версия: 3.1.5

12 NC: 9082 100 05487
EAN: 87 10895 91892 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com