

Philips  
DVD-speler met USB



DVP2320BU



## Strakke stijl, sterke prestaties

Meer is niet altijd beter. Deze DVD-speler biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding zonder ingewikkelde poespas! Gewoon een eenvoudige set die bijna elk discformaat afspeelt, inclusief digitale foto's.

### Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

### Speel al uw films en muziek af

- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft MP3, WMA en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

### Breng audio en video tot leven

- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192-kHz/24-bits audio-DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

# PHILIPS

# Kenmerken

## High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

## Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

## Ultra-plat ontwerp

Ultra-plat ontwerp dat overal past

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Speelt alles af

Geeft MP3, WMA en JPEG weer en ervaar het gemak om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Zoom, Diapresentatie met MP3-

weergave

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive, CVBS en analoge audio-uitvoer L/R, SCART1 (CVBS, RGB uit)
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Spaans, Engels, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Netsnoer, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):  
179 x 49 x 179 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
260 x 70 x 210 mm

## Multimediatoepassingen

- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3, DivX
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 000 53034  
EAN: 87 12581 48502 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)