

Philips
Portatif DVD Oynatıcı

PET825



Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

Zero Bright Dot™ ve 6 saatlik oynatma

Optimum ekran kalitesi sağlayan Philips Zero Bright Dot™ içeren, son derece şık PET825's 8.5" geniş ekran renkli LCD ekranda filmleri yaşayın. 6 saate kadar DVD, DivX®, MPEG4 film ve MP3/WMA-CD müzik keyfini yaşayın. Seyahat çantası birlikte verilir.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerden izleme için iyileştirilmiştir

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Kaliteli görüntü için 8.5" TFT renkli LCD ekran
- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler

Rahatlığınız için

- Krem-beyaz üst kapaklı çağdaş tasarım
- Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda
- 6 saate kadar kesintisiz film keyfini çıkarın*
- Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın
- Seyahat çantası dahildir

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- Ekran tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Çapraz ekran boyutu (inç): 8,5 inç
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1
- Tepki süresi (tipik): 30 ms
- Etkin izleme alanı: 187,2x105,3
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Piksel aralığı: 0,13(G) x 0,45(Y)

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/-RW, CD-R/CD-RW, CD
- Sıkıştırma formatları: MPEG4, Divx
- Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanılabilirlik

- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- DC girişi: 9 V
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

Kullanılabilirlik

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergesi

Aksesuarlar

- Pil paketi: 7,4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- AC/DC Adaptörü: AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde basılmış
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Seyahat çantası

Boyutlar

- Ana karton miktarı: 3
- Ürün boyutları (G x Y x D): 223 x 33 x 178 mm
- Ürün ağırlığı: 1 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ana kutu boyutları: 260 x 380 mm
- Ana karton ağırlığı: 9 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 260 x 118 x 360 mm

Ürün özellikleri**DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın**

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 9073 101 02409
EAN: 87 10895 94151 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
* Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.
* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.