



Philips
Tragbarer CD-Player

AX2401



Stoßfest

Mit dem dynamischen, stoßfesten CD-Player AX2401 im unwiderstehlich klassischen Design können Sie Musik wirklich genießen. Er glänzt mit seiner runden Form und seiner großen Titelanzeige. Für lebendige Unterhaltung unterwegs.

Stoßfest

- 45 Sekunden ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Dynamic Bass Boost liefert tiefe, dramatische Bässe

Für alle Discypen

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

PHILIPS

Technische Daten

Sound

- **D/A-Konverter:** 1-Bit
- **Frequenzgang:** 20 bis 20.000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >85 dB
- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Boost
- **Ausgangsleistung:** 2 x 5 mW RMS
- **Lautstärkeregelung:** Digital
- **Akustische Rückkopplung**

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW
- **Disc-Wiedergabemodi:** 30 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe, Scan
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45

Anschlussmöglichkeiten

- **Gleichspannungseingang:** 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Line-Ausgang:** 3,5 mm

Komfort

- **Displaytyp:** LCD
- **Anzeige:** Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Zeit, Titel

Zubehör

- **Kopfhörer:** AY3806 (Ohrhörer)
- **Mitgeliefertes Zubehör:** Betriebsanleitung
- **AC/DC-Adapter:** AY3162 (400 mA)

Abmessungen

- **Gehäuse:** Hitzebeständiges Gehäuse, Linsenförmiges Blatt
- **Abmessungen Master-Karton:** 310 x 162 x 252 mm
- **Gewicht des Versandkartons:** 4.18 kg
- **Menge im Versandkarton:** 6
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 243 x 49 x 148 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gerätengewicht:** 0,2 kg

Leistung

- **CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb:** 20
- **Batterietyp:** AA, LR6, UM3

Wichtige Produktinfos

45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, so dass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder



Ausstellungsdatum
2006-11-04

Version: 3.0

12 NC: 9073 101 01726
EAN: 87 10895 86818 1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com