



Philips
Mikromuusikasüsteem

Lightning-ühendusega

iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max



DCM1170

Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Sellel iPhone 5'e Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikroheliüsteemil on suurepärase heli ja stiilne disain. Istuge, lõõgastuge ja nautige muusikat teile sobival viisil, kasutades vaid ühte lihtsat juhtnuppu.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku

heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine
- Heli tugevuse regulaator: üles/alla
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System
- Kõlarimagnetid: 3,5" basskõlar

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus iPodi esitamisega, Äratus USB-seadme esitamisega
- Laadija tüüp: Alus
- Laadimiseseade: iPhone, iPod

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuhkur
- Kasutusjuhend: mitmekeelne

Mõõtmed

- Kogukaal: 3,9 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 120 x 160 mm
- Peakõlari kõrgus: 170 mm
- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 177 mm
- Peaseadme sügavus: 239 mm
- Pakendi laius: 231 mm
- Pakendi kõrgus: 222 mm
- Pakendi sügavus: 556 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5



Väljalaske kuupäev
2014-07-10

Versioon: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com