



Philips
Hoofdtelefoon met
ruisonderdrukking

32 mm drivers/gesloten
achterkant

Voor op het oor
Compact opvouwbaar

SHL3850NC



Meer geluid, minder ruis

krachtige bas

Ga helemaal op in uw muziek dankzij de innovatieve ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Drukverminderende kussens bieden langdurig draagcomfort en het compacte, opvouwbare ontwerp is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

De kunst van ruisonderdrukking

- ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

Krachtig geluid

- Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm voor een sterke bas
- Systeem met gesloten achterkant blokkeert ruis voor geluidsisolatie

Voor meer gemak

- Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige draagbaarheid

PHILIPS

Kenmerken

High Definition-drivers van 32 mm



Nauwkeurig afgestelde 32 mm neodymium-drivers zorgen in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterkant en afsluiting op het oor voor rijke bassen.

Ontwerp met gesloten achterkant



Afgestelde 32 mm neodymium-drivers zorgen in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterkant en afsluiting over het oor voor uitstekend en indrukwekkend nauwkeurig geluid.

Compact opvouwbaar



Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige mobiele draagbaarheid.

ActiveShield™



De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-microfoons voor ruisonderdrukking van lage frequenties. Het apparaat detecteert achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Gevoeligheid: 105 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,2 m
- Kabel aansluiting: aan één kant
- Aansluiting: 3,5 mm

Vermogen

- Afspeelduur van muziek: 40* uur
- Stand-bytijd: 50* uur
- Batterijtype: AAA

Omdoos

- Brutogewicht: 2,161 lb
- Brutogewicht: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Omdoos (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Omdoos (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 inch
- Nettogewicht: 1,157 lb
- Nettogewicht: 0,525 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,455 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,003 lb

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2,0 inch
- EAN: 69 25970 70556 1
- Brutogewicht: 0,282 kg
- Brutogewicht: 0,622 lb
- Nettogewicht: 0,386 lb
- Nettogewicht: 0,175 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,236 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,107 kg
- Type schap: Beide



Publicatiedatum
2017-01-18

Versie: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com