

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

за iPod/iPhone

Захранване от батерии или от
мрежата

DS7510



Създадени за пътуване

Завладяващ звук

Компактен и изключително портативен, този плейър не е в леката категория, що се отнася до качеството на звука. Проектиран за пътуване, той дава изненадващо мощен звук от iPhone или iPod, позволявайки ви да се наслаждавате на прекрасна музика, където и да сте.

Истинска портативност и универсалност

- Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции

Направено за пътуване

- Елегантна, тънка и компактна конструкция, която се побира във всеки куфар

Звук, който ви зашеметява

- Технология Woox за богати, но прецизни басы без изкривяване
- DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

PHILIPS

Акценти

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Технология wOOx



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към

средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Вход AUX за лесно свързване

Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Захранване от батерии или от мрежата

Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде

Еlegantни и компактни

Еlegantна, тънка и компактна конструкция, която се побира във всеки куфар

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Динамично усилване на басите (DBB)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в

целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това безплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколони за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Подобрене на звука: Динамично усилване на басите, Технология wOOx
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)

Захранване

- Тип батерия: AA / LR6 алкална
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, Батерия
- Брой батерии: 4
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- AC/DC адаптер
- Кабели: 3,5 мм вход AUX

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 6.1.5

EAN: 87 12581 57993 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com