

Philips 2000 series
Potpuno bežične slušalice
koje se umeću u uši

Pogonske jedinice od 6 mm / zatv.

tip

Bluetooth®
Crna



SHB2515BK

Pjesmu za pjesmom

Budite slobodni. Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za punjenje, ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši pružaju nevjerojatnih 110 sati reprodukcije. Uživajte u izvrsnom zvuku pjesmu za pjesmom, kao i u izravnom pristupu virtualnom pomoćniku za telefon. Netko je spomenuo putovanje?

Dobar osjećaj. Dobar izgled.

- Slušalice imaju kapice u tri veličine (mala, srednja i velika) kako bi savršeno prijanjale
- Način rada Mono kad želite ostaviti jedno uho slobodno
- Ovalna akustička cijev. Udobnost i pasivna zvučna izolacija
- Meka gumena krilca. Dobro prijanjanje i udobnost

Preпустите се. 110 sati reprodukcije. Bez kabela.

- Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas
- Uživajte u 110 sati reprodukcije ili razgovora zahvaljujući kutijici
- Prijenosna kutijica za punjenje s ugrađenom vanjskom baterijom od 3350 mAh
- USB priključak na kutijici za punjenje. Napunite telefon na putu

Lako uparivanje. Glasovna kontrola.

- Dvostruki pritisak tipke aktivirat će glasovnog pomoćnika na telefonu
- Ugrađeni mikrofoni sprječava odjek pa je zvuk jasan
- Pametno uparivanje. Automatski pronađite svoj Bluetooth uređaj
- Višefunkcijska tipka. Lako upravljajte glazbom i pozivima

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip Bluetooth®, Crna

SHB2515BK/10

Specifikacije

Zvuk

- Impedancija: 16 ohma
- Frekvencijski odziv: 20 - 20 000 Hz
- Promjer zvučnika: 6 mm
- Osjetljivost: 90 dB
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW

Mogućnost povezivanja

- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, Bez korištenja ruku, HFP, HSP, AVRCP
- Maksimalni domet: 10 m

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 37.5 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 33.5 cm
- Bruto masa: 6.1 kg
- Visina: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10044 9
- Neto masa: 2.784 kg
- Tara: 3.316 kg

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 17.8 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 15.8 cm
- Visina: 10.4 cm
- Neto masa: 0.348 kg
- Bruto masa: 0.67 kg
- Tara: 0.322 kg
- GTIN: 2 48 95229 10044 6

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Vrijeme razgovora: 5+110 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 15 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10044 2
- Bruto masa: 0.19 kg
- Neto masa: 0.116 kg
- Tara: 0.074 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 8 cm
- Širina: 4.1 cm
- Dubina: 3.6 cm

Dodatna oprema

- U kompletu: USB kabel za punjenje
- Putna torbica
- Kratke upute za uporabu
- Kapice za umetke: 3 veličine

Dizajn

- Boja: Crna

Istaknute značajke

Vrijeme reprodukcije od 110 sati

Podite na put s više punjača u džepu. Otputujte s potpuno napunjenom kutijicom za punjenje koja omogućuje 110 sati reprodukcije. Jedno punjenje kutijicom traje oko 1,5 sati, a osigurava približno 5 sati reprodukcije ili razgovora.

Budite slobodni. USB kutijica za punjenje.

Nikada nemojte ostati bez napajanja. Kutijice za punjenje s vanjskom baterijom od 3350 mAh puni vaše slušalice – kao i vaš telefon. Pametni uređaj jednostavno priključite na masku putem USB priključka.

Udobnost i dobro prijanjanje

Glazbu možete slušati doista udobno zahvaljujući dobrom prijanjanju i laganom dizajnu. Meka gumena krilca sigurno prijanjaju ispod nabora vanjskog dijela uha. Izmjenjive gumene kapice omogućuju vam savršeno prijanjanje pa nećete propustiti nijedan ton.

Uvijek odličan zvuk

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.

Pametno Bluetooth uparivanje

Slušalice su spremne za uparivanje čim ih izvadite iz kutije. Jednom kad se upare, zapamtit će zadnji uređaj s kojim su bile uparene.

Višefunkcijska tipka.

Lako upravljajte glazbom i pozivima s pomoću višefunkcijske tipke. Ne sviđa vam se pjesma koja se trenutačno reproducira? Preskočite je dugim pritiskom. Želite odbiti poziv i nastaviti slušati? Jednostavan pritisak tipke pobrinut će se za to. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka održava čistoću zvuka kada želite pričati.

Dva pritiska gumba

Dvostruki pritisak tipke aktivirat će glasovnog pomoćnika na telefonu

Uklanjanje šumova i jeke

Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.

Kapice

Slušalice imaju kapice u tri veličine (mala, srednja i velika) kako bi savršeno prijanjale

Način rada Mono

Način rada Mono kad želite ostaviti jedno uho slobodno

Ovalna akustička cijev

Ovalna akustička cijev. Udobnost i pasivna zvučna izolacija

USB priključak na kutijici za punjenje

USB priključak na kutijici za punjenje. Napunite telefon na putu



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 11.1.3

EAN: 48 95229 10044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com