

Philips
Mikro glazbeni sustav

Priključna stanica za iPod/iPhone/
iPad
40 W

DCM3060



Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Priključite svoj iPod/iPhone/iPad ili povežite druge uređaje putem veze USB Direct te uživajte u snažnom basu koji stvara tehnologija wOOx. Ovaj mikro glazbeni sustav Philips DCM3060/12 inteligentnog dizajna s mogućnošću montiranja na zid donosi briljantan zvuk i eleganciju.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 40 W RMS
- wOOx™ tehnologija zvučnika za reprodukciju snažnih dubokih basova
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

PHILIPS

Istaknute značajke

wOOx™ tehnologija



wOOx tehnologija je revolucionarni koncept zvučnika koji vam omogućava da čujete i osjetite fantastičan duboki bas, bogatiji od svih ostalih koje nude audio sustavi. Poseban izlazni stupanj zvučnika koji radi paralelno s tzv. wOOx bass radijatorom, te precizno usklađivanje između glavnog i visokotonskog zvučnika omogućavaju blagi prijelaz od niskih i srednjih frekvencija prema visokima. Dvostruka amortizacija i simetrična obostrana konstrukcija daju dubok i precizan bas bez primjetnog izobličenja. wOOx tehnologija koristi cijeli prostor zvučne kutije i pruža izuzetno dubok i dinamičan bas i time istinski produbljuje glazbeni učinak.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja

glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 20 W RMS
- Poboľšavanje zvuka: wOOx™ tehnologija, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboľšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana
- Uređaj za punjenje: iPad, iPhone, iPod

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, AC mrežni kabel, FM antena, Kratke upute za korisnike, Vijci za montažu na zid x2
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 4,3 kg
- Širina uređaja: 500 mm
- Visina uređaja: 217 mm
- Neto težina: 3,4 kg
- Dubina uređaja: 98 mm
- Visina ambalaže: 281 mm
- Širina ambalaže: 585 mm
- Dubina ambalaže: 180 mm

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad, iPad 2



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 1.1.4

EAN: 87 12581 60783 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com