

Philips
Digitalni fotookvir

17,8 cm (7")

Večpredstavnost Razmerje
stranic 4:3

SPF2107



"...poglej, tukaj smo te kopali!"

Otroški fotookvir

Ta fotookvir predstavlja popolno kombinacijo kakovosti in zabave. Priložena sta barvna dodatna okvirja – rožnati za punčko in modri za fantka. Okvir enostavno zamenjajte in uro spremenite v ljubko otroško animirano uro.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna diaproyekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
- Animirana ura na privlačen način prikazuje čas
- Okvir prilagodite z rožnatim ali modrim natičnim okvirjem.

Okolju prijazna zasnova

- Okolju prijazen fotookvir
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 120° (V) / 100° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0

Pomnilniški mediji

- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Compact Flash tipa I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (prek adapterja), MS Pro Duo (prek adapterja)
- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 512 MB (za 500 fotografij visoke ločljivosti)

Priročnost

- Bralnik kartic: Vgrajeni (2x)
- Podprta oblika zapisa fotografij: Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovni pik, Fotografije JPEG
- Podprta oblika zapisa videoposnetkov: MotionJPEG, .AVI
- Podprta glasba v ozadju: MP3
- Gumbi in kontrole: 3 gumbi, 4-smerna navigacijska tipka in vnos
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Upravljanje albuma: Ustvari, Izbriši, Urejanje, Preimenuj
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje, Povečaj in obreži
- Nastavitve diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
- Funkcija nastavitve: Nastavitev svetlosti, Jezik, Diaprojekcija, Stanje, Samodejni vklop/izklop, Vklop/izklop piska, Nastavitev datuma in časa, Vir fotografije, Vklop/izklop prikaza ure, Opomnik za dogodek z dremežem
- Stanje sistema: Različica vdelane programske opreme, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Stanje priključene predstavnostne naprave: Priključena predstavnostna naprava, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Zakonske odobritve: C-Tick, CE, GOST, Švica
- Namestitev: Samodejna usmerjenost fotografij, Ležeče, Pokončno
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Španščina,

Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Nizozemščina, Danščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina

- Učinki fotografij: Črno-belo, Sepija
- Združljivost z Vstavi in pozeni: Windows Vista, Windows 2000/XP ali novejši, Mac OS X
- Ozadje zaslona: Črn, Bela, Sivi, Samodejna prilagoditev
- Druge prednosti: Združljivo s Kensington ključavnico

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, vodnik za hiter začetek, Kabel USB, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM
- Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Malajščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Teža: 0,345 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 °C do 70 °C

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Izhod DC (v voltih): 9 V
- Podprti način napajanja: Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 1 A
- Poraba energije: (vklapljen sistem) 5,6 W

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 22,5 x 19 x 9 cm
- Neto teža: 0,7 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Teža embalaže: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47536 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Neto teža: 1,4 kg
- Bruto teža: 2,3 kg
- Teža embalaže: 0,9 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 47536 6
- Število komercialnih pakiranj: 2

Značilnosti

Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenten kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejše slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

Prilagodite z natičnimi okvirji

Priložena sta 2 prijetna dodatna okvirja čudovite zasnov. Rožnati za punčko in modri za fantka - sladke sanje so zajamčene. Enostavno natakните.

Samodejna diaprojekcija

Samodejne diaprojekcije zažene s pogona USB ali pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba kopirati na fotookvir.

Otroška animirana ura

Če ne želite gledati fotografij, preklopite na zabavno in barvito uro. Fotookvir se v trenutku spremeni v uro. Animirana ura je idealna za otroke in je enkratno orodje, s katerim se naučijo uporabljati uro.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

Okolju prijazen fotookvir

Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranljivo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja.

Samodejni vklop/izklop zaslona

Časovnik ob izbranem času fotookvir vklopi ali izklopi, kar zmanjša porabo energije in vpliv na okolje, saj lahko prihranite do tretjino stroškov napajanja fotookvirja.



Datum izdaje 2011-10-13

Različica: 3.3.9

12 NC: 8670 000 51298
EAN: 87 12581 47536 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com