



„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

CD, MP3-CD
„USB Direct“
FM
120 W

FWM210

Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų

Pasitelkę 140 W RMS išvesties galią, nepertraukiamai mėgaukitės CD / MP3 / WMA formatais įrašytomis dainomis. Savo mėgstamų melodijų, įrašytų USB nuolatinio saugojimo įrenginyje, klausykitės ir namuose – tiesiai iš USB

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 140W RMS bendra išvesties galia
- „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti

- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas
- Laikrodis, žadintuvas ir išjungimo laikmatis
- Televizoriaus ar DVD grotuvo jungtis

PHILIPS

Ypatybės

„MAX Sound“



„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdamą įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškreipimų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB priedado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 140 W
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas, „MAX Sound“
- Bendra garso galia (RMS): 140 W

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas

- Diskų skaičius: 1
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 20 programuojamų takelių
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 40

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: LCD

Prijungimo galimybė

- Garso jungtys: RCA AUX įvesties lizdas, 3,5mm stereo MP3 jungties linija

Priedai

- Nuotolinis valdymas: 36 mygtukų
- Kabeliai: MP3 linijos laidas
- Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos knygelė

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 220 x 313 x 258 mm
- Garsiakalbių plotis: 195 mm
- Garsiakalbių aukštis: 313 mm
- Garsiakalbių gylis: 210 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 705 x 372 x 292 mm
- Svoris su pakuote: 9,52 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 200-240 V



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 08 71258 16241 01

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com