



ENGLISH

Note for mounting

- To secure the mounting on wall, concrete wall is required.

Use screws to mount the main unit on the wall

- Use this sheet as a template. Mark the position where you want to hang the unit on the wall (as shown above) and then drill two 6mm diameter holes.
- Secure the 2 dowels and 2 screws (both supplied) in the holes respectively. Leave the screws 5mm proud of the wall.
- Hang the unit on the fastening screws.

155 mm (6.10")

Wall mounting instructions Drill holes on wall at hole positions marked.*

FRANÇAIS

Remarque concernant la fixation

- Le système de fixation n'est pas conçu pour les murs en béton.

Fixez l'unité principale au mur à l'aide de vis

- Servez-vous de cette feuille comme modèle. Tracez des repères à l'endroit où vous souhaitez suspendre l'appareil sur le mur (comme illustré ci-dessus), puis forez deux trous d'un diamètre de 6 mm.
 - Placez les 2 chevilles et les 2 vis (fournies) dans chacun des trous. Laissez les vis dépasser de 5 mm.
 - Suspendez l'appareil aux vis de fixation.
- * Instructions relatives à la fixation murale
Percez des trous dans le mur en respectant la position des trous marquée.

ESPAÑOL

Nota para el montaje

- Para garantizar un montaje seguro, la pared debe ser de cemento.

Utilice tornillos para montar la unidad principal en la pared

- Utilice esta página como plantilla. Marque la posición en la que desea colgar la unidad en la pared (como se muestra en la imagen anterior) y perfore orificios de 6mm de diámetro.
 - Fije los 2 tacos y 2 tornillos (ambos incluidos) respectivamente en los agujeros. Los tornillos deben sobresalir 5mm de la pared.
 - Cuelgue la unidad en los tornillos de sujeción.
- * Instrucciones de montaje en pared
Perfore agujeros en la pared en la posición deseada.