



Philips Kablosuz hoparlör

- Bluetooth



SBT550

Güçlü, zengin ses

Kablosuz müzik akışı sağlayan Bluetooth hoparlör

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen, daha iyi ve daha derin bas sunan Bass Reflex hoparlörlü güçlü ses. USB yuvası sayesinde bütün cihazları şarj edebilirsiniz. Bu SBT550/12 hoparlör yaşam tarzınızı tamamlamak için yaratıldı.

Bluetooth® kablosuz teknoloji ile özgürlüğün keyfini çıkarın

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çalışır

Zengin, kompleks sesler

- 20W RMS toplam çıkış gücü
- Derin, güçlü ses veren Bas Refleks Hoparlörler
- Güçlü sürücülerden gelen zengin ve dinamik ses

Kullanışlı ve rahat

- Diğer cihazları şarj etmek için USB portu
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Kullanımda sadelik

- Tüm akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar için ideal

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz müzik akışı

Hoparlörünüz Bluetooth müzik akışını destekler. Bu sayede, sevdiğiniz müziği Bluetooth özellikli cihazlardan yüksek kaliteli ve kablosuz olarak dinleyebilirsiniz.

Bluetooth özelliği



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.

20W RMS toplam çıkış gücü



RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen

elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Bas Refleks Hoparlörler



Bas Refleks Hoparlörler, derin bas deneyimi yaşatır. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlörlerden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Zengin ve dinamik ses

Güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar müzik dinleme isteğinizi artırır. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunar.

Dahili USB portu



Bu hoparlörde cihazınızı rahatça şarj etmenizi sağlayan bir USB portu bulunur. Tek yapmanız gereken, cihazınızı USB kablusuyla hoparlörün arkasına bağlamak.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- USB şarjı
- Ses Girişi (3,5 mm)

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W

- Ses Sistemi: Stereo

- Hoparlörler: 2,5"

Hoparlörler

- Bass Reflex hoparlör sistemi

Güç

- Şebeke elektriği: 110 - 240V

Aksesuarlar

- Kablo: 3,5 mm ses girişi
- Garanti belgesi
- Dünya Çapında Garanti belgesi
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 380 x 119 x 112 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 480 x 165 x 170 mm
- Ürün ağırlığı: 1,5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,13 kg



Yayın tarihi 2013-05-21

Sürüm: 3.1.9

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 87 12581 64193 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com