



Philips  
Original radio

Fløde  
Dockingstation til iPod/iPhone

ORD7105C

## Den originale radio

Fuldend din lytteoplevelse med denne Philips Original-radio med det ikoniske design fra 1955. Radioen fungerer som oplader for din iPod eller iPhone og har en indbygget FM-tuner i stereo.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Hi-fi-lyd
- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- FM-stereotuner
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

### Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

### Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Afspil og oplad din iPod/iPhone



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etui'er siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

### Automatisk synkronisering af ur



Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelsen, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

## Specifikationer

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

### Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling

### Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

### Komfort

- Skærmtype: LED-hvid

### Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejknop (digital)

### Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

### Strøm

- Strømtype: AC-indgang

### Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Emballagemål (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat



Made for  
iPod iPhone



Udgivelsesdato  
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00374  
EAN: 87 12581 67826 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)