

Philips
DVD-speler



DVP5992

Scherper en helderder beeld

met HDMI 1080p en optie voor het afspelen van WMV-bestanden

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler met HDMI-aansluiting voor digitale video en audio. Waan uzelf in een andere home entertainment-wereld en ga op in High Definition-video (720p/1080i/1080p).

Breng audio en video tot leven

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- High definition JPEG-weergave van afbeeldingen in de werkelijke resolutie
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Speel al uw films en muziek af

- Windows Media Video voor het afspelen van films op uw PC
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Gebruiksvriendelijk

- My Wallpaper voor een persoonlijk welkomstschermbild
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Windows Media Video

Met Windows Media Video kunt u videobestanden op uw PC bekijken op uw TV. Samen met vrienden en familie kijken wordt ook een stuk eenvoudiger. Geen last meer van vierkante ogen dankzij het staren naar uw computerscherm. Ontspan en geniet op de TV in uw eigen woonkamer van uw favoriete WMV-bestanden.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

Multimedia WMV

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV en JPEG afspelen

High Definition JPEG-weergave

Met High Definition JPEG-weergave kunt u uw foto's bekijken op uw televisie met een resolutie tot twee megapixels. U kunt uw digitale foto's nu bekijken in volledige helderheid, zonder kwaliteits- of detailverlies. U kunt ze delen met vrienden en familie in uw eigen woonkamer.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten

gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.



Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Signaal-ruisverhouding: > 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz

Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave, High Definition-resolutie

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse
- Afspeelformaat: DivX, MP3, JPEG-afbeeldingen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive, Scart

Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldscherm-menu: Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Pools

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Garantiekaart

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 38 x 209 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 524 x 82 x 276 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,4 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Energieverbruik: < 12 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,1 W



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.4.4

12 NC: 8670 000 59523
EAN: 87 12581 52217 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com