

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ2538



Dialkové ovládanie MP3 hudby z počítača

Jedinečný dizajn umožňuje vodorovné alebo zvislé umiestnenie prístroja AZ 2538. Počítačové prepojenie USB môžete použiť na kombináciu hudby z počítača a hracieho portu, aby ste sa mohli úplne ponoriť do hry.

Hudba MP3 v malíčku

- Počítačové prepojenie USB zmení počítač na ohromný MP3 jukebox
- Zobrazí názov skladby a názov zoznamu pre ľahkú orientáciu
- Prehrávanie MP3-CD umožní disky MP3 prehrať ako normálny zvukový disk CD.

Pripravené na hry

- Game port prináša naozaj reálny zážitok z hrania
- Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

Neobyčajný vzhľad pre akýkoľvek priestor

- Vertikálne umiestňovanie - vzhľadné nenáročné prehrávače

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Počítačové prepojenie USB

Počítačové prepojenie USB umožňuje prehrávať hudbu MP3 cez výkonné reproduktory zvukových systémov spoločnosti Philips namiesto reproduktorov počítača. Po pripojení počítača priamo do audiosystému káblom USB môžete prenášať MP3 hudbu priamo do svojho zvukového systému, čím sa z počítača stane ohromný jukebox hudby MP3. Tlačidlá ovládania na zvukovom systéme a diaľkový ovládač ponúkajú jednoduchú navigáciu a ovládanie hudby MP3, uloženéj na zozname skladieb v programe MusicMatch. Na displeji zvukového systému môžete zobrazit' aj informácie o názve skladby ako aj čas trvania.

Zobrazenie názvu skladby

Zobrazí názov skladby a názov zoznamu pre ľahkú orientáciu

Prehrávanie MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Game port

Game port jednoducho rieši spojenie hracej konzoly priamo s audiosystémom, čím zlepšuje kvalitu zvuku pri hraní. Režim zvuku pri hraní ponúka 3 vzrušujúce zvukové nastavenia - režim Rýchlosť dodáva adrenalín do hier vysokorychlostného šoférovania a lietania, pričom režim Úder pridáva silu do úderov v pästných bojových hrách. Napokon režim Výbuch umožňuje zažiť plnohodnotné efekty výbuchov vo vojnových hrách. Funkcia mixovania v hrách MIX-IT dostupná na systémoch mini Hi-Fi umožňuje mixovať zvuky v hre s obľúbenou skladbou z CD, rádio-stanicou či externým audio prehrávačom.

Predvolené režimy zvuku

Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Vertikálne umiestňovanie

Vertikálne umiestňovanie šetrí priestor a zvyšuje estetiku zariadenia tým, že umožňuje umiestniť prehrávač CD Soundmachine v konvenčnej vodorovnej polohe alebo v atraktívnej, na priestor nenáročnej, zvislej polohe. Moderná technológia a dizajn zaisťujú fungovanie systému rovnako dobre vo zvislej ako vo vodorovnej polohe. Okrem toho, špeciálne dizajnovaný stojan prehrávača CD Soundmachine drží prístroj pevne na mieste a vy sa môžete tešiť z vysoko kvalitného výkonu vo zvislej polohe.

Technické údaje

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Zvuk hier (Blast,Punch,Speed)
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Výstupný výkon (RMS): 2 X4W
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Zdokonalenie reproduktoru: Port Max BASS
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup pre údaje: Zvukový ľavý/pravý (RCA) 2x
- Vstup Aux: Game port
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Počítačové prepojenie: USB 1.1
- Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Zobrazenie číslic: 7
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Audio/Video kábel, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, USB kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Stojan: Stojan pre vertikálne umiestnenie

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 645 x 230 x 348 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 520 x 178 x 287 mm
- Hmotnosť: 4,5 kg
- Váha vrátane balenia: 6.5 kg

Prikon

- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 8



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com