

Philips
Kannettava
kaiutinjärjestelmä

SBA220



Loistavaa äänenlaatua (2 x 2 W)

Tehokas XSL-akustiikka

Ota kannettava SBA220-kaiutinjärjestelmä mukaasi, niin pääset nauttimaan ystäväiesi kanssa korkealaatuisesta ja tehokkaasta CD-, DVD-, MP3- tai HDD-soittimen äänestä. Suojapussiin pakattavat kaiuttimet mahtuvat taskuun tai laukkuun.

Voimakas ääni

- Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.

Ota musiikki mukaasi

- Kevyt laite, joka sopii taskuun tai laukkuun
- Kannettava pussi suojaa kaiuttimiasi
- Sopii kaikelle kannettavalle viihde-elektronikalle

Aina valmiina

- Säilytä johdot siististi, kun niitä ei käytetä

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- Taajuusvaste: 100 - 20 000 Hz
- Impedanssi: 4 ohmia
- Teholuokitus: 2 x 2 W (4 W)
- Herkkyyks: 80 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Tyyppi: Neodyymi

Liitännät

- Johdon pituus: 0,4 m
- Liitin: 3,5 mm stereo
- Liittimen pinnoitus: Nikkelipinnoite

Käytön mukavuus

- Bassoäänien säätö
- Käyttöaika: 6 tuntia
- Virranilmaisin
- Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet

- Pussi

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 9 V 500 mA
- Pariston malli: AAA, LR03
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Kokonaispaino: 0,4289 kg
- Nettopaino: 0,2994 kg
- Taara: 0,1295 kg

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 3,1971 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Nettopaino: 1,7964 kg
- Taara: 1,4007 kg

Sisäpakkaus

- Kokonaispaino: 0,9471 kg
- Sisäpakkaus (P x L x K): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Nettopaino: 0,5988 kg
- Taara: 0,3483 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**XSL-akustiikka**

Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus

Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Pienikokoinen ja kevyt

Pienikokoinen kannettava laite, joka sopii taskuun tai laukkuun, joten voit ottaa sen vaivatta mukaasi minne haluat.

Kantopussi kaiuttimille

Huolehdi kaiuttimestasi ja säilytä johdot siististi säilyttämällä niitä käyttökertojen välillä tässä näppärässä pehmeässä pussissa.

Kannettaville laitteille

Sopii kaikelle kannettavalle viihde-elektronikalle. Vain kytkentä 3,5 mm pistokkeella.

Kaiuttimen johtojen hallinta

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta johtojen säilytys ei enää ole ongelma. Mukaan vain ja menoksi.



Julkaisupäivä 2009-02-06

Versio: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com