

Philips
Преносима система
високоговорители

SBP1100



Портативна

Малки и леки

Доставете удоволствие на приятелите си, като споделите музиката си с тези удобни мощни и компактни слушалки. Носете ги навсякъде за включване към вашия MP3 или CD плейър или към лаптоп.

За върховно музикално удоволствие

- Мощни мембрани за високоговорителите, които ви дават най-реален звук
- Тръбата за басите подчертава ниските тонове за ясен и достоверен звук
- Широка зона на стереозвук при отдалечени тонколони.

Споделяйте музиката си навсякъде

- Малка и лека - за носене в джоба или в чанта
- Универсална употреба с всички портативни системи за забавление

Винаги готов

- Допълнително удобство без нужда от батерии
- Plug & play с всички портативни музикални устройства

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 100 - 18 000 Hz
- Импеданс: 8 ома
- Ефективна номинална мощност: 2 x 1 W
- Диаметър на високоговорителя: 50 мм

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Хромиран

Удобство

- Време на работа: Без нужда от батерии

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Не

Мощност

- Тип адаптер: няма данни
- Напрежение на батерията: 0 V
- Брой на батериите: 0

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 15,6 x 17,7 x 10 см
- Бруто тегло: 0,415 кг
- Нето тегло: 0,31 кг
- Тегло с опаковката: 0,105 кг

Външен кашон

- Бруто тегло: 12,192 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 63,5 x 33,3 x 36,8 см
- Нето тегло: 7,44 кг
- Тегло с опаковката: 4,752 кг

Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 2,783 кг
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 32,1 x 30,1 x 16,8 см
- Нето тегло: 1,86 кг
- Тегло с опаковката: 0,923 кг

Акценти

Мощни мембрани за високоговорителите

Мощните мембрани за високоговорителите генерират най-реален звук и ви потапят изцяло в играта.

Тръба за басите

Благодарение на акустично настроен въздушен канал, който плътно насища басовите ноти, можете да се наслаждавате на фантастичен реализъм и на действително съпреживяване при слушане.

Широка зона на стереозвук

Тези портативни тонколонки създават зона на естествен стереозвук, когато са раздалечени - това поражда впечатлението, че всеки музикален инструмент има свое отделно физическо местоположение. Резултатът е по-реалистичен и въздействащ.

Компактна и лека



Малко и леко - няма да усетите, че е с вас. Пъхнете го в джоба или чантата и го носете навсякъде.

За портативна апаратура

Универсална употреба с всички портативни системи за забавление. Просто свържете, като използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Без нужда от батерии

За допълнително удобство тези портативни тонколонки не се нуждаят от батерии. Захранването им е от изходния сигнал на портативния аудио плейър.

Plug & play тонколонки

Функционалността plug & play пести времето ви, тъй като просто свързвате тонколонките към портативния аудио плейър по същия начин, както свързвате слушалките - с вмъкване на жака.



Дата на издаване
2009-08-06

Версия: 3.0.5

12 NC: 9082 100 05708
EAN: 87 10895 92162 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com