



Philips
Uniwersalny pilot

Pilot 3 w 1 do telewizora/DVD/

dekodera



SRU5130



Obsługuje pełny zakres funkcji

Współpracuje z ponad 1000 marek

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania to doskonały wybór, jeśli zależy Ci na maksymalnej funkcjonalności 3 urządzeń z 6 do wyboru i optymalnej wygodzie. Ergonomiczny kształt zapewnia pełen komfort obsługi!

Idealnie zastąpi Twój stary pilot

- Pozwala sterować 3 z 6 urządzeń
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Duża wygoda

- Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania
- Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje
- W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania

Szybka i łatwa konfiguracja

- Łatwa konfiguracja za pomocą funkcji szybkiej identyfikacji przycisków
- W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Udogodnienia

- Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, DVD, Magnetowid, KABLOWA, SAT, DVB-T
- Funkcje TV: Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
- Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- Kroki instalacji: 2
- funkcja klawisza kopiowania
- Obsługa języka: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Liczba przycisków: 42
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- Certyfikaty: oznaczenie CE
- Bryzgoszczelny
- Funkcje SAT/CBL: Następny/poprzedni kanał, Przyciski numeryczne, Favourites, Instrukcja, informacje, Sterowanie menu, Funkcje tekstowe, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz.

Akcesoria

- Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Zasięg działania: 10 m



- Nadawcze diody LED: 1
- Uniwersalna baza kodów IR
- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1000
- Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
- Kąt transmisji: 90 stopnie

Moc

- Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Dane opakowania

- 12NC: 908210006477
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
- Wysokość: 33 mm
- Długość: 304 mm
- Szerokość: 157 mm

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 1,578 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Waga netto: 0,696 kg
- Ciężar opakowania: 0,882 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Waga brutto: 0,245 kg
- Waga netto: 0,116 kg
- Ciężar opakowania: 0,129 kg

Zalety

Pilot 3 z 6

Pilot umożliwi wygodne sterowanie 3 urządzeniami audio-wideo z 6 dostępnych w domu. Dzięki wbudowanej bazie danych kodów podczerwieni można go łatwo zaprogramować do sterowania prawie wszystkimi urządzeniami audio-wideo różnych marek. W ten sposób jeden pilot wystarczy, aby włączyć potrzebne w danej chwili urządzenie. Koniec z szukaniem właściwego pilota po całym domu!

Funkcja szybkiej identyfikacji przycisków

Funkcja szybkiej identyfikacji przycisków pozwala na szybką korektę ustawień przycisków, które nie działają po instalacji nowej marki sprzętu na pilocie. Po prostu naciśnij i przytrzymaj dany przycisk, kierując pilotem w stronę urządzenia, a zostanie ono skonfigurowane, kiedy urządzenie wykona daną czynność.

Ergonomiczna budowa

Delikatnie zaokrąglone kształty idealnie pasują do dłoni, umożliwiając naturalną, stabilną obsługę i zapewniając wygodny wygląd.

Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje

Wygodnie pogrupowane funkcje umożliwiają łatwe rozpoznanie przycisków koniecznych do sterowania określonym urządzeniem audio-wideo. Wszystkie funkcje urządzenia są pogrupowane na pilocie. Ponadto górna część pilota składa się z kilku kolorowych części (czarnej, srebrnej, aluminiowej itd.), a przyciski mają kolorowe wykończenie (czarne, srebrne, matowe, błyszczące itd.), co pozwala szybko zidentyfikować grupę przycisków konieczną do obsługi określonego urządzenia.



Data wydania 2009-03-09

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35194
EAN: 87 12581 37690 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com