



BTM177

Bucurați-vă de muzică wireless prin tehnologia Bluetooth®

de la telefonul mobil sau PC

Beneficiind de tehnologie Bluetooth®, microsistemul Hi-Fi BTM177 vă permite să ascultați wireless muzică de pe telefonul mobil sau PC. Acest sistem audio complet dispune de un microfon încorporat pentru apeluri hands-free și pentru comutarea între apeluri și muzică.

**Savurați libertatea cu tehnologia wireless Bluetooth®**

- Redați muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth®
- Microfon și difuzoare încorporate pentru apeluri hands-free de la mobil
- Comutare automată între apelurile telefonice și redarea de muzică

**Organizați-vă colecția muzicală digitală de acasă**

- Înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare obțineți 2X viteza de înregistrare - nu este necesar un PC

**Pentru o experiență audio mai bogată**

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- 2x25 W RMS/2x50 W putere muzicală

**Sunet de calitate și aspect rafinat**

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

**PHILIPS**

# Repere

## USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea

celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Funcție Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

## 2x viteza de înregistrare la o singură apăsare

Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB de la sistemul audio Philips și începeți înregistrarea muzicii dvs. preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau player-ul MP3, la o viteză dublă - printr-o simplă atingere și fără a avea nevoie de un computer.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x25 W RMS/2x50 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Dispozitiv USB
- Viteză de înregistrare: 2 x
- Moduri de înregistrare USB: Înregistrare instantanee, Melodii programate, Un singur disc, O singură melodie
- Surse de înregistrare USB: CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Mărci de tunere: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare

automată

## Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă FM
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm, Intrare audio analogică (S/D)
- USB: Port USB

## Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: antenă FM, Certificat de garanție
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 554 x 405 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,9 kg

## Alimentare

- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578  
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)